





# Leitung für "STARFACE Connect" konfigurieren

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leitungen "	Reiter "Leitungen"
	 Admin	 Leitungen	Leitungen

Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect		SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: <span style="color: red;">■</span> Not Registered <span style="float: right;">Jetzt informieren </span>		
Provider		

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche **Jetzt informieren** aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden

Es ist zu beachten, dass bei ausgehenden Notrufen über eine STARFACE Connect Leitung die folgenden Regeln länderspezifischen gelten:


Deutschland / Schweiz / Frankreich:

1. Wird bei dem ausgehenden Notruf eine Rufnummer signalisiert, die zu der STARFACE Connect Leitung gehört, wird die der Rufnummer zugeordnete Adresse übergeben und der Ruf in die zugehörige Notrufzentrale geleitet.
2. Wird bei dem ausgehenden Notruf eine Rufnummer signalisiert, die nicht zu der STARFACE Connect Leitung gehört, wird der ausgehende Notruf immer in die Notrufzentrale weitergeleitet, die zur jeweiligen Registrierungsadresse der Leitung gehört

Österreich:

1. Unabhängig davon welche Rufnummer bei einem ausgehenden Notruf signalisiert wird, der ausgehende Notruf wird immer in die Notrufzentrale, die zu der jeweiligen Registrierungsadresse der Leitung gehört weitergegeben

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: <span style="color: green;">■</span> Registered <span style="float: right;">Jetzt konfigurieren </span>		
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Festnetz.		
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Mobilfunknetz.		
<input checked="" type="checkbox"/> Leitung im ausgehenden Routing berücksichtigen		
Provider	Rufnummern	Erweitert

Über die Schaltfläche **Jetzt konfigurieren** kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins deutsche Festnetz oder in deutsche Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.

Mit der Checkbox "Leitung im konfigurierten Routing berücksichtigen" wird konfiguriert, ob im normalen Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") die STARFACE Connect Leitung beachtet wird oder nicht.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar. In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

**Leitungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leitungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung herstellen werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \* \* \* müssen später beim Wählvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.

**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leitungen "	Reiter "Leitungen"

Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche **Jetzt informieren** aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden

Es ist zu beachten, dass bei ausgehenden Notrufen über eine STARFACE Connect Leitung die folgenden Regeln länderspezifischen gelten:

Deutschland / Schweiz / Frankreich:

1. Wird bei dem ausgehenden Notruf eine Rufnummer signalisiert, die zu der STARFACE Connect Leitung gehört, wird die der Rufnummer zugeordnete Adresse übergeben und der Ruf in die zugehörige Notrufzentrale geleitet.
2. Wird bei dem ausgehenden Notruf eine Rufnummer signalisiert, die nicht zu der STARFACE Connect Leitung gehört, wird der ausgehende Notruf immer in die Notrufzentrale weitergeleitet, die zur jeweiligen Registrierungsadresse der Leitung gehört

Österreich:

1. Unabhängig davon welche Rufnummer bei einem ausgehenden Notruf signalisiert wird, der ausgehende Notruf wird immer in die Notrufzentrale, die zu der jeweiligen Registrierungsadresse der Leitung gehört weitergegeben

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
✓ STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: ✓ Registered <span>Jetzt konfigurieren</span> ⓘ		
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Festnetz.		
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Mobilfunknetz.		
<input checked="" type="checkbox"/> Leitung im ausgehenden Routing berücksichtigen		
Provider	Rufnummern	Erweitert

Über die Schaltfläche Jetzt konfigurieren kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins deutsche Festnetz oder in deutsche Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.





Mit der Checkbox "Leitung im konfigurierten Routing berücksichtigen" wird konfiguriert, ob im normalen Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") die STARFACE Connect Leitung beachtet wird oder nicht.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar. In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
✓ STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungspräfix: ** 1 *		
Max. Verbindungen: 0		
Provider	Nummernraum	Erweitert

**Leitungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leitungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung herstellen werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \* \* müssen später beim Wählvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.

**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leitungen "	Reiter "Leitungen"
			

Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect		SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus:  Not Registered <span>Jetzt informieren</span>		
Provider <input type="text"/>		

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche Jetzt informieren aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden

Es ist zu beachten, dass bei ausgehenden Notrufen über eine STARFACE Connect Leitung die folgenden Regeln länderspezifischen gelten:

Deutschland / Schweiz / Frankreich:

1. Wird bei dem ausgehenden Notruf eine Rufnummer signalisiert, die zu der STARFACE Connect Leitung gehört, wird die der Rufnummer zugeordnete Adresse übergeben und der Ruf in die zugehörige Notrufzentrale geleitet.
2. Wird bei dem ausgehenden Notruf eine Rufnummer signalisiert, die nicht zu der STARFACE Connect Leitung gehört, wird der ausgehende Notruf immer in die Notrufzentrale weitergeleitet, die zur jeweiligen Registrierungsadresse der Leitung gehört

Österreich:

1. Unabhängig davon welche Rufnummer bei einem ausgehenden Notruf signalisiert wird, der ausgehende Notruf wird immer in die Notrufzentrale, die zu der jeweiligen Registrierungsadresse der Leitung gehört weitergegeben

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus:  Registered <span>Jetzt konfigurieren</span>		
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Festnetz.		
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Mobilfunknetz.		
<input checked="" type="checkbox"/> Leitung im ausgehenden Routing berücksichtigen		
Provider	Rufnummern	Erweitert

Über die Schaltfläche Jetzt konfigurieren kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins deutsche Festnetz oder in deutsche Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.


Mit der Checkbox "Leitung im konfigurierten Routing berücksichtigen" wird konfiguriert, ob im normalen Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") die STARFACE Connect Leitung beachtet wird oder nicht.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar. In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:


▼	✓ STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss	✕
Leitungspräfix: ** 1 *				
Max. Verbindungen: 0				
<input type="text" value="Provider"/> <input type="text" value="Nummernraum"/> <input type="text" value="Erweitert"/>				

**Leitungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leitungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung herstellen werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \*\* \* müssen später beim Wählvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.

**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leitungen "	Reiter "Leitungen"
			<input type="text" value="Leitungen"/>

Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Leitungsname	Leitungsnummer	Leitungstyp
▼	✖ STARFACE Connect	SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: ✖ Not Registered <input type="button" value="Jetzt informieren"/> 		
<input type="text" value="Provider"/>		

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche  aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden



**Hinweis:** Notrufe werden immer in die Notrufzentrale die zu der jeweiligen Registrierungsadresse gehört weitergegeben. Unabhängig davon welche Rufnummer über die Leitung signalisiert wird.

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
<input checked="" type="checkbox"/> STARFACE Connect Leitungsstatus: <input checked="" type="checkbox"/> Registered <span>Jetzt konfigurieren</span>	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Festnetz. <input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Mobilfunknetz. <input checked="" type="checkbox"/> Leitung im ausgehenden Routing berücksichtigen		
Provider   Rufnummern   Erweitert		

Über die Schaltfläche Jetzt konfigurieren kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins deutsche Festnetz oder in deutsche Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.

Mit der Checkbox "Leitung im konfigurierten Routing berücksichtigen" wird konfiguriert, ob im normalen Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") die STARFACE Connect Leitung beachtet wird oder nicht.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar. In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
<input checked="" type="checkbox"/> STARFACE Connect Leitungspräfix: <input type="text" value="**1*"/> Max. Verbindungen: <input type="text" value="0"/>	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Provider   Nummernraum   Erweitert		

**Leitungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leitungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung herstellen werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \* \* \* müssen später beim Wählvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.

**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leistungen "	Reiter "Leistungen"
			<input type="text" value="Leistungen"/>


Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
<input checked="" type="checkbox"/> STARFACE Connect Leitungsstatus: <input checked="" type="checkbox"/> Not Registered <span>Jetzt informieren</span>		SIP-Provider-Anschluss
Provider		

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche Jetzt informieren aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden

 **Hinweis:** Notrufe werden immer in die Notrufzentrale die zu der jeweiligen Registrierungsadresse gehört weitergegeben. Unabhängig davon welche Rufnummer über die Leitung signalisiert wird.

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
<input checked="" type="checkbox"/> STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: <input checked="" type="checkbox"/> Registered <span style="float: right;">Jetzt konfigurieren</span>		
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Festnetz.		
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Mobilfunknetz.		
<input checked="" type="checkbox"/> Leitung im ausgehenden Routing berücksichtigen		
Provider   Rufnummern   Erweitert		

Über die Schaltfläche Jetzt konfigurieren kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins deutsche Festnetz oder in deutsche Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.




Mit der Checkbox "Leitung im konfigurierten Routing berücksichtigen" wird konfiguriert, ob im normalen Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") die STARFACE Connect Leitung beachtet wird oder nicht.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar. In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
<input checked="" type="checkbox"/> STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungspräfix: ** <input type="text" value="1"/> *		
Max. Verbindungen: <input type="text" value="0"/>		
Provider   Nummernraum   Erweitert		

**Leitungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leitungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung hergestellt werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \* \* \* müssen später beim Wahlvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.

**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leitungen "	Reiter "Leitungen"
			<input type="text" value="Leitungen"/>

Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect		SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: <span style="color: red;">■</span> Not Registered <span style="float: right;">Jetzt informieren</span> <span style="float: right;">i</span> Provider		

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche **Jetzt informieren** aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden.

**Hinweis:** Notrufe werden immer in die Notrufzentrale die zu der jeweiligen Registrierungsadresse gehört weitergegeben. Unabhängig davon welche Rufnummer über die Leitung signalisiert wird.

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: <span style="color: green;">■</span> Registered <span style="float: right;">Jetzt konfigurieren</span> <span style="float: right;">i</span> <input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Festnetz. <input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Mobilfunknetz. <input checked="" type="checkbox"/> Leitung im ausgehenden Routing berücksichtigen Provider   Rufnummern   Erweitert		

Über die Schaltfläche **Jetzt konfigurieren** kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins deutsche Festnetz oder in deutsche Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.

Mit der Checkbox "Leitung im konfigurierten Routing berücksichtigen" wird konfiguriert, ob im normalen Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") die STARFACE Connect Leitung beachtet wird oder nicht.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar. In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungspräfix: <b>**1*</b> Max. Verbindungen: <input type="text" value="0"/> Provider   Nummernraum   Erweitert		

**Leitungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leitungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung hergestellt werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \*\* \* müssen später beim Wahlvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.



**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leitungen "	Reiter "Leitungen"
			

Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Leitungsname	Leitungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect		SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: <span style="color: red;">■</span> Not Registered <span style="float: right;">Jetzt informieren</span> Provider: <input type="text"/>		

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche **Jetzt informieren** aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden.

**Hinweis:** Notrufe werden immer in die Notrufzentrale die zu der jeweiligen Registrierungsadresse gehört weitergegeben. Unabhängig davon welche Rufnummer über die Leitung signalisiert wird.

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

Leitungsname	Leitungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: <span style="color: green;">■</span> Registered <span style="float: right;">Jetzt konfigurieren</span> <input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Festnetz. <input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Mobilfunknetz. <input checked="" type="checkbox"/> Leitung im ausgehenden Routing berücksichtigen Provider: <input type="text"/> Rufnummern: <input type="text"/> Erweitert: <input type="text"/>		

Über die Schaltfläche **Jetzt konfigurieren** kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins nationale Festnetz oder in nationale Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.

Mit der Checkbox "Leitung im konfigurierten Routing berücksichtigen" wird konfiguriert, ob im normalen Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") die STARFACE Connect Leitung beachtet wird oder nicht.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar. In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:


▼	✓ STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss	✕
Leitungspräfix: ** 1 *				
Max. Verbindungen: 0				
<input type="text" value="Provider"/> <input type="text" value="Nummernraum"/> <input type="text" value="Erweitert"/>				

**Leitungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leitungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung herstellen werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \*\* \* müssen später beim Wählvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.

**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leitungen "	Reiter "Leitungen"
			<input type="text" value="Leitungen"/>

Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Leitungsname	Leitungsnummer	Leitungstyp
▼	✖ STARFACE Connect	SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: ✖ Not Registered <input type="button" value="Jetzt informieren"/> 		
<input type="text" value="Provider"/>		

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche  aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden.



**Hinweis:** Notrufe werden immer in die Notrufzentrale die zu der jeweiligen Registrierungsadresse gehört weitergegeben. Unabhängig davon welche Rufnummer über die Leitung signalisiert wird.

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
<input checked="" type="checkbox"/> STARFACE Connect Leitungsstatus: <input checked="" type="checkbox"/> Registered <span>Jetzt konfigurieren</span>	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
<input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Festnetz. <input type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in das nationale Mobilfunknetz. <input checked="" type="checkbox"/> Leitung im ausgehenden Routing berücksichtigen		
Provider   Rufnummern   Erweitert		

Über die Schaltfläche Jetzt konfigurieren kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins deutsche Festnetz oder in deutsche Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.

Mit der Checkbox "Leitung im konfigurierten Routing berücksichtigen" wird konfiguriert, ob im normalen Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") die STARFACE Connect Leitung beachtet wird oder nicht.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar. In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
<input checked="" type="checkbox"/> STARFACE Connect Leitungspräfix: <input type="text" value="**1*"/> Max. Verbindungen: <input type="text" value="0"/>	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Provider   Nummernraum   Erweitert		

**Leistungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leistungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung herstellen werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \* \* \* müssen später beim Wählvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.

**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leistungen "	Reiter "Leistungen"
			<input type="text" value="Leistungen"/>

Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
<input checked="" type="checkbox"/> STARFACE Connect Leitungsstatus: <input checked="" type="checkbox"/> Not Registered <span>Jetzt informieren</span>		SIP-Provider-Anschluss
Provider		

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche Jetzt informieren aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden.

**Hinweis:** Notrufe werden immer in die Notrufzentrale die zu der jeweiligen Registrierungsadresse gehört weitergegeben. Unabhängig davon welche Rufnummer über die Leitung signalisiert wird.

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

The screenshot shows a configuration window for 'STARFACE Connect' (Nr.: 1, SIP-Provider-Anschluss). The status is 'Leitungsstatus:  Registered' with a 'Jetzt konfigurieren' button. Below are two checked checkboxes: 'Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen innerhalb des deutschen Festnetzes.' and 'Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in deutsche Mobilfunknetze.' At the bottom are tabs for 'Provider', 'Nummernraum', and 'Erweitert'.

Über die Schaltfläche **Jetzt konfigurieren** kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)") ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins deutsche Festnetz oder in deutsche Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar.

In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

The screenshot shows the 'Erweitert' configuration window for 'STARFACE Connect' (Nr.: 1, SIP-Provider-Anschluss). It features a 'Leitungspräfix' field with the value '\*\*1\*' and a 'Max. Verbindungen' field with the value '0'. At the bottom are tabs for 'Provider', 'Nummernraum', and 'Erweitert'.

**Leitungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leitungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung herstellen werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \*\*\*\* \* müssen später beim Wählvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.

**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Leitungen "	Reiter "Leitungen"

Auf jeder STARFACE ab der Version 6.2 findet sich eine vorkonfigurierte SIP-Leitung mit dem Namen "STARFACE Connect". Für alle wichtigen Fragen rund um STARFACE Connect gibt es eine [FAQ-Seite](#).

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect		SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: <span style="color: red;">❌</span> Not Registered <span style="float: right;">Jetzt informieren <span style="font-size: small;">i</span></span>		
Provider <input type="text"/>		

Die SIP-Leitung ist nicht standardmäßig registriert und muss über die Schaltfläche **Jetzt informieren** aktiviert werden, diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung wenn eine Serverlizenz eingespielt worden ist (siehe auch [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)). Die Registrierung der Leitung erfolgt dann über das STARFACE-Connect-Kundenportal das als externe Webseite aufgerufen wird. Auf dieser Webseite kann die Aktivierung der Leitung durchgeführt werden und auch die vertraglichen Bedingungen sind dort zu finden.

Betreffend die Leitung sind einige Besonderheiten zu beachten:

- Der Name der Leitung kann nicht verändert werden
- Die Leitung an sich kann nicht gelöscht werden
- Das Feature "clip no screening" ist für die Leitung immer aktiv
- Bis das SEPA Lastschriftmandat erteilt worden ist, können nur deutsche Festnetz- und Mobilfunknummern erreicht werden.

**Hinweis:** Notrufe werden immer in die Notrufzentrale die zu der jeweiligen Registrierungsadresse gehört weitergegeben. Unabhängig davon welche Rufnummer über die Leitung signalisiert wird.

Nachdem die Leitung aktiviert worden ist und die Rufnummern auf der externen Webseite zugeteilt worden sind, wird der Status der Leitung auf "grün" wechseln.

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungsstatus: <span style="color: green;">✅</span> Registered <span style="float: right;">Jetzt konfigurieren <span style="font-size: small;">i</span></span>		
<input checked="" type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen innerhalb des deutschen Festnetzes. <span style="float: right;">i</span>		
<input checked="" type="checkbox"/> Diese Leitung erhält höchste Routing-Priorität bei Rufen in deutsche Mobilfunknetze. <span style="float: right;">i</span>		
Provider	Nummernraum	Erweitert

Über die Schaltfläche **Jetzt konfigurieren** kann die allgemeine Konfiguration der Leitung bearbeitet werden, auch dabei wird wieder das STARFACE-Connect-Kundenportal als externe Webseite aufgerufen. Über die beiden zur Verfügung stehenden Checkboxes kann dem normale Routing der STARFACE (siehe auch ["Routing auf der STARFACE konfigurieren"](#)) ein zusätzliches Routing vorgeschaltet werden, so dass alle Rufe ins deutsche Festnetz oder in deutsche Mobilfunknetze über diese Leitung geführt werden.

In dem Reiter "Nummernraum" können keine Änderungen vorgenommen werden, sondern hier sind nur die freigeschalteten Nummern ablesbar.

In dem letzten Reiter "Erweitert" stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Leitungsname	Leistungsnummer	Leitungstyp
STARFACE Connect	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss
Leitungspräfix: <b>**1*</b>		
Max. Verbindungen: <input type="text" value="0"/>		
Provider	Nummernraum	Erweitert

**Leitungspräfix:** Sind mehrere Leitungen konfiguriert, lässt sich durch das Leitungspräfix eine zusätzlich Vorwahl anlegen. Damit kann die Verbindungen gezielt über eine bestimmte Leitung herstellen werden. Es ist zu beachten, dass nur einstellige Nummern, als Präfix eingegeben werden können. Die dargestellten Zeichen \*\*\*\* \* müssen später beim Wahlvorgang ebenfalls mit eingegeben werden.

**Max Verbindungen:** An diesem Punkt kann die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen pro Leitung eingegeben werden. Der vorgegebene Wert 0 setzt die Anzahl auf unbegrenzt. Die hier gemachte Angabe bezieht sich dabei nur auf ausgehende Rufe.