



# Rufnummern für einen Benutzer konfigurieren

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
	 Admin	 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre interne Rufnummer:	<input type="text" value="33"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre externe Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Rufnummer	Standardregel		
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22233	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
			<input type="button" value="+"/>

**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen**

Interne Rufnummer:

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23

Externe Rufnummer:

- +49 111 22211
- +49 111 22212
- +49 111 22213
- +49 111 22214
- +49 111 22216
- +49 111 22217
- +49 111 22218
- +49 111 22219
- +49 111 2222
- +49 111 22220

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte | Skills

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
33	Normaler Anruf <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22210	Normaler Anruf <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22233	Software Fax2... <input type="button" value="v"/> Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail	<input type="button" value="x"/>





**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.


**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Apps einsehen.

**Software Fax2Mail:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Desktop Apps eingesehen werden.

**Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
	 Admin	 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre interne Rufnummer:	<input type="text" value="33"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre externe Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Rufnummer	Standardregel		
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22233	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
			<input type="button" value="+"/>

**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen**

Interne Rufnummer:

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23

Externe Rufnummer:

- +49 111 22211
- +49 111 22212
- +49 111 22213
- +49 111 22214
- +49 111 22216
- +49 111 22217
- +49 111 22218
- +49 111 22219
- +49 111 2222
- +49 111 22220

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte | Skills

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
33	Normaler Anruf <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22210	Normaler Anruf <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22233	Software Fax2... <input type="button" value="v"/> Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail	<input type="button" value="x"/>

**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.


**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Apps einsehen.

**Software Fax2Mail:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Desktop Apps eingesehen werden.

**Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
	 Admin	 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre interne Rufnummer:	<input type="text" value="33"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre externe Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Rufnummer	Standardregel		
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22233	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
			<input type="button" value="+"/>

**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen**

Interne Rufnummer:

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23

Externe Rufnummer:

- +49 111 22211
- +49 111 22212
- +49 111 22213
- +49 111 22214
- +49 111 22216
- +49 111 22217
- +49 111 22218
- +49 111 22219
- +49 111 2222
- +49 111 22220

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte | Skills

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
33	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22210	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22233	Software Fax2...	<input type="button" value="X"/>

- Normaler Anruf
- Konferenzraum
- Software Fax
- Software Fax2Mail

**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.


**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Apps einsehen.

**Software Fax2Mail:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Desktop Apps eingesehen werden.

**Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
	 Admin	 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre interne Rufnummer:	<input type="text" value="33"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre externe Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Rufnummer	Standardregel		
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22233	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
			<input type="button" value="+"/>

**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen**

Interne Rufnummer:

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23

Externe Rufnummer:

- +49 111 22211
- +49 111 22212
- +49 111 22213
- +49 111 22214
- +49 111 22216
- +49 111 22217
- +49 111 22218
- +49 111 22219
- +49 111 2222
- +49 111 22220

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte | Skills

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
33	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22210	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22233	Software Fax2...	<input type="button" value="X"/>

- Normaler Anruf
- Konferenzraum
- Software Fax
- Software Fax2Mail

**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.





**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.

**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im UCC Client einsehen.



**Software Fax2Mail:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im STARFACE UCC Client eingesehen werden.

**Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
	 Admin	 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:  i

---

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	✕
+49 111 22233	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	✕

**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen**

Interne Rufnummer:

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23

Externe Rufnummer:

- +49 111 22211
- +49 111 22212
- +49 111 22213
- +49 111 22214
- +49 111 22216
- +49 111 22217
- +49 111 22218
- +49 111 22219
- +49 111 2222
- +49 111 22220

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte | Skills

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
33	Normaler Anruf <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22210	Normaler Anruf <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22233	Software Fax2... <input type="button" value="v"/> Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail	<input type="button" value="x"/>





**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.


**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im UCC Client einsehen.

**Software Fax2Mail:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im STARFACE UCC Client eingesehen werden.

**Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
	 Admin	 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre interne Rufnummer:	<input type="text" value="33"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre externe Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Rufnummer	Standardregel		
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22233	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
			<input type="button" value="+"/>

**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

**Hinweis:** Die Rufnummernergänzung über die Angabe der primären externe Rufnummer funktioniert nicht im STARFACE UCC Client für Windows / Mac.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen**

Interne Rufnummer:

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23

Externe Rufnummer:

- +49 111 22211
- +49 111 22212
- +49 111 22213
- +49 111 22214
- +49 111 22216
- +49 111 22217
- +49 111 22218
- +49 111 22219
- +49 111 2222
- +49 111 22220

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte | Skills

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
33	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22210	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22233	Software Fax2...	<input type="button" value="X"/>


- Normaler Anruf
- Konferenzraum
- Software Fax
- Software Fax2Mail

**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.


**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im UCC Client einsehen.

**Software Fax2Mail:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im STARFACE UCC Client eingesehen werden.

 **Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

<b>Weboberfläche der STARFACE</b>	<b>Menüpunkt "Admin"</b>	<b>Menüpunkt "Benutzer"</b>	<b>Konfigurieren</b>	<b>Reiter "Rufnummern"</b>
				

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:


Angezeigte Rufnummer:  

---

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	✕
+49 111 22233	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	✕





**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zu dem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Die hier ausgewählte Rufnummer, wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen**

Interne Rufnummer:

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23

Externe Rufnummer:

- +49 111 22211
- +49 111 22212
- +49 111 22213
- +49 111 22214
- +49 111 22216
- +49 111 22217
- +49 111 22218
- +49 111 22219
- +49 111 2222
- +49 111 22220

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte | Skills

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
33	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22210	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22233	Software Fax2...	<input type="button" value="X"/>

- Normaler Anruf
- Konferenzraum
- Software Fax
- Software Fax2Mail





**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.


**Software Fax2Mail:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im STARFACE UCC Client eingesehen werden.

**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im UCC Client einsehen.

**Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
	 Admin	 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre interne Rufnummer:	<input type="text" value="33"/>	<input type="button" value="v"/>	
Primäre externe Rufnummer:	<input type="text" value="+49 111 22233"/>	<input type="button" value="v"/>	
Rufnummer	Standardregel		
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
+49 111 22233	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="x"/>
			<input type="button" value="+"/>

**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zu dem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Die hier ausgewählte Rufnummer, wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen**

Interne Rufnummer:

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23

Externe Rufnummer:

- +49 111 22211
- +49 111 22212
- +49 111 22213
- +49 111 22214
- +49 111 22216
- +49 111 22217
- +49 111 22218
- +49 111 22219
- +49 111 2222
- +49 111 22220

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte | Skills

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
33	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22210	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22233	Software Fax2...	<input type="button" value="X"/>

- Normaler Anruf
- Konferenzraum
- Software Fax
- Software Fax2Mail


**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.


**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.

**Software Fax2Mail:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im STARFACE UCC Client eingesehen werden.




**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im UCC Client einsehen.

 **Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
		 <b>Benutzer</b>		<b>Rufnummern</b>

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:


Angezeigte Rufnummer:  

---

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	✕
+49 111 22233	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	✕





**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zu dem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Die hier ausgewählte Rufnummer, wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen**

Interne Rufnummer:

- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 23

Externe Rufnummer:

- +49 111 22211
- +49 111 22212
- +49 111 22213
- +49 111 22214
- +49 111 22216
- +49 111 22217
- +49 111 22218
- +49 111 22219
- +49 111 2222
- +49 111 22220

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte | Skills

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
33	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22210	Normaler Anruf	<input type="button" value="X"/>
+49 111 22233	Software Fax2...	<input type="button" value="X"/>


- Normaler Anruf
- Konferenzraum
- Software Fax
- Software Fax2Mail





**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.

**Software Fax2Mail:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im STARFACE UCC Client eingesehen werden.

**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder im UCC Client einsehen.

 **Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
		 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:



Angezeigte Rufnummer:	<input type="text" value="11223333"/>	<input type="button" value="v"/>
Primäre interne Rufnummer:	<input type="text" value="33"/>	<input type="button" value="v"/>
Primäre externe Rufnummer:	<input type="text" value="11223333"/>	<input type="button" value="v"/>
Rufnummer	Standardregel	
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>
11223333	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>
		<input type="button" value="+"/>

**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Dropdownmenü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zu dem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Wahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Dieser Eintrag hat nur Bedeutung in einem bestehenden Anlagenverbund. Die Nummer wird dort als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  öffnet die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die internen Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen** i

Interne Rufnummer:

10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25

Externe Rufnummer:

1510410
1510411
1510412
1510413
1510414
1510415
1510416
1510417
1510419
1510420
1510421
1510422
1510423

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel
10	Normaler Anruf
61	Software Fax
123456	Normaler Anruf
1234567	Software Fax2Mail

**Software Fax2Mail** Dropdown-Liste:

- Normaler Anruf
- Konferenzraum
- Software Fax2Mail**
- Software Fax





**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.

**Software Fax2Mail:** Diese Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können, aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche eingesehen werden.

**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche einsehen.

**Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
	 Admin	 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:	<input type="text" value="11223333"/>	<input type="button" value="v"/>
Primäre interne Rufnummer:	<input type="text" value="33"/>	<input type="button" value="v"/>
Primäre externe Rufnummer:	<input type="text" value="11223333"/>	<input type="button" value="v"/>
Rufnummer	Standardregel	
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>
11223333	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	<input type="button" value="v"/>
		<input type="button" value="+"/>

**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Dropdownmenü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zu dem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Wahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Dieser Eintrag hat nur Bedeutung in einem bestehenden Anlagenverbund. Die Nummer wird dort als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  öffnet die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die internen Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen** i

Interne Rufnummer:

10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25

Externe Rufnummer:

1510410
1510411
1510412
1510413
1510414
1510415
1510416
1510417
1510419
1510420
1510421
1510422
1510423

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:


Rufnummer	Standardregel
10	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>
61	<input type="text" value="Software Fax"/>
123456	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>
1234567	<input type="text" value="Software Fax2Mail"/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="text" value="Normaler Anruf"/></li> <li><input type="text" value="Konferenzraum"/></li> <li style="background-color: #FFD700;"><input type="text" value="Software Fax2Mail"/></li> <li><input type="text" value="Software Fax"/></li> </ul>






**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.

**Software Fax2Mail:** Diese Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können, aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche eingesehen werden.

**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche einsehen.

 **Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
				

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:


Angezeigte Rufnummer:

---

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
33	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	✕
11223333	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>	✕





**Angezeigte Rufnummer:** Hier kann via Dropdownmenü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zu dem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Wahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

**Primäre interne Rufnummer:** Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

**Primäre externe Rufnummer:** Dieser Eintrag hat nur Bedeutung in einem bestehenden Anlagenverbund. Die Nummer wird dort als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann.

## Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  öffnet die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die internen Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

**Rufnummer auswählen** i

Interne Rufnummer:

10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
25

Externe Rufnummer:

1510410
1510411
1510412
1510413
1510414
1510415
1510416
1510417
1510419
1510420
1510421
1510422
1510423

## Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer Rufnummer steht.

Daten | Umleitung | Telefone | **Rufnummern** | iFMC | Tasten | Gruppen | Rechte

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel
10	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>
61	<input type="text" value="Software Fax"/>
123456	<input type="text" value="Normaler Anruf"/>
1234567	<input type="text" value="Software Fax2Mail"/> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="text" value="Normaler Anruf"/></li> <li><input type="text" value="Konferenzraum"/></li> <li style="background-color: #FFD700;"><input type="text" value="Software Fax2Mail"/></li> <li><input type="text" value="Software Fax"/></li> </ul>

**Normaler Anruf:** Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

**Konferenzraum:** Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch "[Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren](#)"). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.



**Software Fax2Mail:** Diese Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können, aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche eingesehen werden.

**Software Fax:** Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche einsehen.



**Hinweis:** In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.