


Zeit und Datum auf der STARFACE konfigurieren

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Zeit/Datum"
	 Admin	 Server	 Zeit/Datum

Auf der STARFACE gibt es die folgenden Einstellungen betreffend der Zeit und des Datums.

Zeit / Datum - Einstellungen i

Aktuelle Zeit: 21.04.2017 10:50:04 MESZ

Zeitzone:

Zeit über NTP-Dienst im Netzwerk freigeben

NTP-Einstellungen

Manuell festlegen

Datum: TT.MM.JJJJ

Zeit: HH:MM

Automatisch beziehen

Rang	NTP-Server		
1	<input type="text" value="0.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/>	✘
2	<input type="text" value="1.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/>	✘
3	<input type="text" value="2.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/>	✘
	<input type="button" value="+"/>		

Option	Beschreibung
Zeitzone	In diese Drop-Down-Menü muss die passende Zeitzone ausgewählt werden, in der die STARFACE betrieben wird.
Zeit über den NTP-Dienst im Netzwerk freigeben	Durch Aktivieren dieser Checkbox stellt die STARFACE den NTP-Dienst und damit ihre Zeiteinstellung für SIP-Telefone und Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks bereit. An den Endgeräten muss diese Option jedoch jeweils aktiviert werden.




Unter der Überschrift "NTP-Einstellungen" kann zwischen den beiden folgenden Optionen gewählt werden:

Option	Beschreibung
Manuell festlegen	In diesem Fall muss die Zeit- und Datumsangabe manuell gesetzt werden.
Automatisch beziehen	Wird diese Option ausgewählt kann zwischen frei zugänglichen NTP-Servern und -pools gewählt werden, die bereits automatisch hinterlegt sind. Es empfiehlt sich mehrere Server auszuwählen, die ihrer Listenposition entsprechend behandelt werden. Durch die Auswahl mehrerer Server soll sichergestellt werden, dass die Systemzeit auch bei Nichtverfügbarkeit eines Servers verlässlich gesetzt wird.

Über die Schaltfläche  können weitere NTP-Server hinzugefügt werden.



Hinweis: Bei Änderung der Zeiteinstellungen müssen die Dienste der STARFACE neu gestartet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Zeit/Datum"
		 Server	Zeit/Datum

Auf der STARFACE gibt es die folgenden Einstellungen betreffend der Zeit und des Datums.

Zeit / Datum - Einstellungen i

Aktuelle Zeit: 21.04.2017 10:50:04 MESZ

Zeitzone: ▼

Zeit über NTP-Dienst im Netzwerk freigeben

NTP-Einstellungen

Manuell festlegen

Datum: TT.MM.JJJJ

Zeit: HH:MM

Automatisch beziehen

Rang	NTP-Server		
1	<input type="text" value="0.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▼	✕
2	<input type="text" value="1.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▼	✕
3	<input type="text" value="2.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▼	✕
			+




Option	Beschreibung
Zeitzone	In diese Drop-Down-Menü muss die passende Zeitzone ausgewählt werden, in der die STARFACE betrieben wird.
Zeit über den NTP-Dienst im Netzwerk freigeben	Durch Aktivieren dieser Checkbox stellt die STARFACE den NTP-Dienst und damit ihre Zeiteinstellung für SIP-Telefone und Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks bereit. An den Endgeräten muss diese Option jedoch jeweils aktiviert werden.

Unter der Überschrift "NTP-Einstellungen" kann zwischen den beiden folgenden Optionen gewählt werden:

Option	Beschreibung
Manuell festlegen	In diesem Fall muss die Zeit- und Datumsangabe manuell gesetzt werden.
Automatisch beziehen	Wird diese Option ausgewählt kann zwischen frei zugänglichen NTP-Servern und -pools gewählt werden, die bereits automatisch hinterlegt sind. Es empfiehlt sich mehrere Server auszuwählen, die ihrer Listenposition entsprechend behandelt werden. Durch die Auswahl mehrerer Server soll sichergestellt werden, dass die Systemzeit auch bei Nichtverfügbarkeit eines Servers verlässlich gesetzt wird.

Über die Schaltfläche  können weitere NTP-Server hinzugefügt werden.

Hinweis: Bei Änderung der Zeiteinstellungen müssen die Dienste der STARFACE neu gestartet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Zeit/Datum"
	 Admin	 Server	Zeit/Datum

Auf der STARFACE gibt es die folgenden Einstellungen betreffend der Zeit und des Datums.

Zeit / Datum - Einstellungen i

Aktuelle Zeit: 21.04.2017 10:50:04 MESZ

Zeitzone: v

Zeit über NTP-Dienst im Netzwerk freigeben

NTP-Einstellungen

Manuell festlegen

Datum: TT.MM.JJJJ

Zeit: HH:MM


Automatisch beziehen


Rang	NTP-Server		
1	<input type="text" value="0.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> v	✗
2	<input type="text" value="1.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> v	✗
3	<input type="text" value="2.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> v	✗
			+

Option	Beschreibung
Zeitzone	In diese Drop-Down-Menü muss die passende Zeitzone ausgewählt werden, in der die STARFACE betrieben wird.
Zeit über den NTP-Dienst im Netzwerk freigeben	Durch Aktivieren dieser Checkbox stellt die STARFACE den NTP-Dienst und damit ihre Zeiteinstellung für SIP-Telefone und Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks bereit. An den Endgeräten muss diese Option jedoch jeweils aktiviert werden.

Unter der Überschrift "NTP-Einstellungen" kann zwischen den beiden folgenden Optionen gewählt werden:

Option	Beschreibung
Manuell festlegen	In diesem Fall muss die Zeit- und Datumsangabe manuell gesetzt werden.
Automatisch beziehen	Wird diese Option ausgewählt kann zwischen frei zugänglichen NTP-Servern und -pools gewählt werden, die bereits automatisch hinterlegt sind. Es empfiehlt sich mehrere Server auszuwählen, die ihrer Listenposition entsprechend behandelt werden. Durch die Auswahl mehrerer Server soll sichergestellt werden, dass die Systemzeit auch bei Nichtverfügbarkeit eines Servers verlässlich gesetzt wird.

Über die Schaltfläche  können weitere NTP-Server hinzugefügt werden.

 **Hinweis:** Bei Änderung der Zeiteinstellungen müssen die Dienste der STARFACE neu gestartet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Zeit/Datum"
			

Auf der STARFACE gibt es die folgenden Einstellungen betreffend der Zeit und des Datums.

Zeit / Datum - Einstellungen i

Aktuelle Zeit: 21.04.2017 10:50:04 MESZ

Zeitzone: ▼

Zeit über NTP-Dienst im Netzwerk freigeben

NTP-Einstellungen

Manuell festlegen

Datum: TT.MM.JJJJ

Zeit: HH:MM

Automatisch beziehen


Rang	NTP-Server		
1	<input type="text" value="0.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▼	✕
2	<input type="text" value="1.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▼	✕
3	<input type="text" value="2.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▼	✕
	<input type="button" value="+"/>		

Option	Beschreibung
Zeitzone	In diese Drop-Down-Menü muss die passende Zeitzone ausgewählt werden, in der die STARFACE betrieben wird.
Zeit über den NTP-Dienst im Netzwerk freigeben	Durch Aktivieren dieser Checkbox stellt die STARFACE den NTP-Dienst und damit ihre Zeiteinstellung für SIP-Telefone und Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks bereit. An den Endgeräten muss diese Option jedoch jeweils aktiviert werden.

Unter der Überschrift "NTP-Einstellungen" kann zwischen den beiden folgenden Optionen gewählt werden:

Option	Beschreibung
Manuell festlegen	In diesem Fall muss die Zeit- und Datumsangabe manuell gesetzt werden.
Automatisch beziehen	Wird diese Option ausgewählt kann zwischen frei zugänglichen NTP-Servern und -pools gewählt werden, die bereits automatisch hinterlegt sind. Es empfiehlt sich mehrere Server auszuwählen, die ihrer Listenposition entsprechend behandelt werden. Durch die Auswahl mehrerer Server soll sichergestellt werden, dass die Systemzeit auch bei Nichtverfügbarkeit eines Servers verlässlich gesetzt wird.

Über die Schaltfläche  können weitere NTP-Server hinzugefügt werden.

 **Hinweis:** Bei Änderung der Zeiteinstellungen müssen die Dienste der STARFACE neu gestartet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Zeit/Datum"
----------------------------	-------------------	--------------------	---------------------



Auf der STARFACE gibt es die folgenden Einstellungen betreffend der Zeit und des Datums.

Zeit / Datum - Einstellungen i

Aktuelle Zeit: 21.04.2017 10:50:04 MESZ

Zeitzone: ▾

Zeit über NTP-Dienst im Netzwerk freigeben

NTP-Einstellungen

Manuell festlegen

Datum: TT.MM.JJJJ

Zeit: HH:MM

Automatisch beziehen

Rang	NTP-Server		
1	<input type="text" value="0.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✕
2	<input type="text" value="1.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✕
3	<input type="text" value="2.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✕
			+

Option	Beschreibung
Zeitzone	In diese Drop-Down-Menü muss die passende Zeitzone ausgewählt werden, in der die STARFACE betrieben wird.
Zeit über den NTP-Dienst im Netzwerk freigeben	Durch Aktivieren dieser Checkbox stellt die STARFACE den NTP-Dienst und damit ihre Zeiteinstellung für SIP-Telefone und Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks bereit. An den Endgeräten muss diese Option jedoch jeweils aktiviert werden.

Unter der Überschrift "NTP-Einstellungen" kann zwischen den beiden folgenden Optionen gewählt werden:

Option	Beschreibung
Manuell festlegen	In diesem Fall muss die Zeit- und Datumsangabe manuell gesetzt werden.
Automatisch beziehen	Wird diese Option ausgewählt kann zwischen frei zugänglichen NTP-Servern und -pools gewählt werden, die bereits automatisch hinterlegt sind. Es empfiehlt sich mehrere Server auszuwählen, die ihrer Listenposition entsprechend behandelt werden. Durch die Auswahl mehrerer Server soll sichergestellt werden, dass die Systemzeit auch bei Nichtverfügbarkeit eines Servers verlässlich gesetzt wird.

Über die Schaltfläche können weitere NTP-Server hinzugefügt werden.

Hinweis: Bei Änderung der Zeiteinstellungen müssen die Dienste der STARFACE neu gestartet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Zeit/Datum"
----------------------------	-------------------	--------------------	---------------------



Auf der STARFACE gibt es die folgenden Einstellungen betreffend der Zeit und des Datums.

Zeit / Datum - Einstellungen i

Aktuelle Zeit: 21.04.2017 10:50:04 MESZ

Zeitzone: ▾

Zeit über NTP-Dienst im Netzwerk freigeben

NTP-Einstellungen

Manuell festlegen

Datum: TT.MM.JJJJ

Zeit: HH:MM

Automatisch beziehen

Rang	NTP-Server		
1	<input type="text" value="0.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✕
2	<input type="text" value="1.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✕
3	<input type="text" value="2.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✕
			+

Option	Beschreibung
Zeitzone	In diese Drop-Down-Menü muss die passende Zeitzone ausgewählt werden, in der die STARFACE betrieben wird.
Zeit über den NTP-Dienst im Netzwerk freigeben	Durch Aktivieren dieser Checkbox stellt die STARFACE den NTP-Dienst und damit ihre Zeiteinstellung für SIP-Telefone und Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks bereit. An den Endgeräten muss diese Option jedoch jeweils aktiviert werden.

Unter der Überschrift "NTP-Einstellungen" kann zwischen den beiden folgenden Optionen gewählt werden:

Option	Beschreibung
Manuell festlegen	In diesem Fall muss die Zeit- und Datumsangabe manuell gesetzt werden.
Automatisch beziehen	Wird diese Option ausgewählt kann zwischen frei zugänglichen NTP-Servern und -pools gewählt werden, die bereits automatisch hinterlegt sind. Es empfiehlt sich mehrere Server auszuwählen, die ihrer Listenposition entsprechend behandelt werden. Durch die Auswahl mehrerer Server soll sichergestellt werden, dass die Systemzeit auch bei Nichtverfügbarkeit eines Servers verlässlich gesetzt wird.

Über die Schaltfläche können weitere NTP-Server hinzugefügt werden.

Hinweis: Bei Änderung der Zeiteinstellungen müssen die Dienste der STARFACE neu gestartet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Zeit/Datum"
----------------------------	-------------------	--------------------	---------------------



Auf der STARFACE gibt es die folgenden Einstellungen betreffend der Zeit und des Datums.

Zeit / Datum - Einstellungen i

Aktuelle Zeit: 21.04.2017 10:50:04 MESZ

Zeitzone: ▾

Zeit über NTP-Dienst im Netzwerk freigeben

NTP-Einstellungen

Manuell festlegen

Datum: TT.MM.JJJJ

Zeit: HH:MM

Automatisch beziehen

Rang	NTP-Server		
1	<input type="text" value="0.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✕
2	<input type="text" value="1.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✕
3	<input type="text" value="2.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✕
			+

Option	Beschreibung
Zeitzone	In diese Drop-Down-Menü muss die passende Zeitzone ausgewählt werden, in der die STARFACE betrieben wird.
Zeit über den NTP-Dienst im Netzwerk freigeben	Durch Aktivieren dieser Checkbox stellt die STARFACE den NTP-Dienst und damit ihre Zeiteinstellung für SIP-Telefone und Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks bereit. An den Endgeräten muss diese Option jedoch jeweils aktiviert werden.

Unter der Überschrift "NTP-Einstellungen" kann zwischen den beiden folgenden Optionen gewählt werden:

Option	Beschreibung
Manuell festlegen	In diesem Fall muss die Zeit- und Datumsangabe manuell gesetzt werden.
Automatisch beziehen	Wird diese Option ausgewählt kann zwischen frei zugänglichen NTP-Servern und -pools gewählt werden, die bereits automatisch hinterlegt sind. Es empfiehlt sich mehrere Server auszuwählen, die ihrer Listenposition entsprechend behandelt werden. Durch die Auswahl mehrerer Server soll sichergestellt werden, dass die Systemzeit auch bei Nichtverfügbarkeit eines Servers verlässlich gesetzt wird.

Über die Schaltfläche können weitere NTP-Server hinzugefügt werden.

Hinweis: Bei Änderung der Zeiteinstellungen müssen die Dienste der STARFACE neu gestartet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Server"	Reiter "Zeit/Datum"
----------------------------	-------------------	--------------------	---------------------

	 Admin	 Server	Zeit/Datum
---	--	--	------------

Auf der STARFACE gibt es die folgenden Einstellungen betreffend der Zeit und des Datums.

Zeit / Datum - Einstellungen i

Aktuelle Zeit: 21.04.2017 10:50:04 MESZ

Zeitzone: ▾

Zeit über NTP-Dienst im Netzwerk freigeben

NTP-Einstellungen

Manuell festlegen

Datum: TT.MM.JJJJ

Zeit: HH:MM

Automatisch beziehen


Rang	NTP-Server		
1	<input type="text" value="0.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✗
2	<input type="text" value="1.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✗
3	<input type="text" value="2.de.pool.ntp.org"/>	<input type="text" value="3.de.pool.ntp.org"/> ▾	✗
			+

Option	Beschreibung
Zeitzone	In diese Drop-Down-Menü muss die passende Zeitzone ausgewählt werden, in der die STARFACE betrieben wird.
Zeit über den NTP-Dienst im Netzwerk freigeben	Durch Aktivieren dieser Checkbox stellt die STARFACE den NTP-Dienst und damit ihre Zeiteinstellung für SIP-Telefone und Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks bereit. An den Endgeräten muss diese Option jedoch jeweils aktiviert werden.

Unter der Überschrift "NTP-Einstellungen" kann zwischen den beiden folgenden Optionen gewählt werden:

Option	Beschreibung
Manuell festlegen	In diesem Fall muss die Zeit- und Datumsangabe manuell gesetzt werden.
Automatisch beziehen	Wird diese Option ausgewählt kann zwischen frei zugänglichen NTP-Servern und -pools gewählt werden, die bereits automatisch hinterlegt sind. Es empfiehlt sich mehrere Server auszuwählen, die ihrer Listenposition entsprechend behandelt werden. Durch die Auswahl mehrerer Server soll sichergestellt werden, dass die Systemzeit auch bei Nichtverfügbarkeit eines Servers verlässlich gesetzt wird.

Über die Schaltfläche  können weitere NTP-Server hinzugefügt werden.

 **Hinweis:** Bei Änderung der Zeiteinstellungen müssen die Dienste der STARFACE neu gestartet werden.