Übersichtsliste der konfigurierten Endgeräte auf der STARFACE



In diesem Reiter werden alle angelegten Telefone und anderen Endgeräte (z.B. Gateways) aufgelistet, unabhängig davon ob das Telefon/Endgerät im Moment in Betrieb ist oder nicht. Über das Suchfeld kann nach dem Namen des Telefons oder auch nach dem Namen des angemeldeten Benutzers gesucht werden.

Ein doppelter Mausklick auf die Zeile oder ein einfacher Klick auf Sieffnen die Detaildaten des Telefonkontos (siehe auch "Detaildaten eines Telefons /Endgeräts"). Ein Klick auf Siescht den Eintrag aus der STARFACE.

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Übersichtsliste ablesen:

Überschrift	Beschreibung	
Gerätetyp	Typ des Telefons/Endgeräts	
Gerätename	Name des SIP-Kontos mit dem sich das Telefon/Endgerät registriert	
IP-Adresse	Letzte IP-Adresse mit der sich das Telefon/Endgerät an der STARFACE registriert har	
Zugeordnete Benutzer	Name des Benutzers bzw. der Benutzer dem das Telefon/Endgerät zugeordnet ist	
Aktiv	Checkbox-Anzeige ob dieses SIP-Konto aktiv genutzt werden darf	

Falls notwendig kann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü für ein Telefonkonto aufgerufen werden und mit der Auswahl von "Zugangsdaten senden" werden alle Passwörter noch einmal an das jeweilige Telefon geschickt. Dieses Vorgehen kann durch eine Mehrfachauswahl auch für mehrere Telefonkonten parallel ausgeführt werden.

Die automatisch generierten Telefonnamen für Telefonkonten, die zu einem STARFACE Mobile Client gehören (z.B. 1234.SFiphone oder 6789.SFandroid) dürfen nicht verändert werden.



Hinweis: Wird bei einem Telefon des Herstellers Snom oder Yealink ein rotes Warndreieck in dieser Übersichtliste angezeigt, muss das Warnsymbol angeklickt werden und die entsprechende Erklärung beachtet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Telefone"	Reiter "Konfigurierte Endgeräte"
	Å Å Admin	Telefone	Konfigurierte Endgeräte

In diesem Reiter werden alle angelegten Telefone und anderen Endgeräte (z.B. Gateways) aufgelistet, unabhängig davon ob das Telefon/Endgerät im Moment in Betrieb ist oder nicht. Über das Suchfeld kann nach dem Namen des Telefons oder auch nach dem Namen des angemeldeten Benutzers gesucht werden.

Ein doppelter Mausklick auf die Zeile oder ein einfacher Klick auf Söffnen die Detaildaten des Telefonkontos (siehe auch "Detaildaten eines Telefons /Endgeräts"). Ein Klick auf Klick auf Start den Eintrag aus der STARFACE.

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Übersichtsliste ablesen:

Überschrift	Beschreibung
Gerätetyp	Typ des Telefons/Endgeräts
Gerätename	Name des SIP-Kontos mit dem sich das Telefon/Endgerät registriert
IP-Adresse	Letzte IP-Adresse mit der sich das Telefon/Endgerät an der STARFACE registriert hat

Zugeordnete Benutzer	Name des Benutzers bzw. der Benutzer dem das Telefon/Endgerät zugeordnet ist
Aktiv	Checkbox-Anzeige ob dieses SIP-Konto aktiv genutzt werden darf

Falls notwendig kann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü für ein Telefonkonto aufgerufen werden und mit der Auswahl von "Zugangsdaten senden" werden alle Passwörter noch einmal an das jeweilige Telefon geschickt. Dieses Vorgehen kann durch eine Mehrfachauswahl auch für mehrere Telefonkonten parallel ausgeführt werden.

Die automatisch generierten Telefonnamen für Telefonkonten, die zu einem STARFACE Mobile Client gehören (z.B. 1234.SFiphone oder 6789.SFandroid) dürfen nicht verändert werden.



Hinweis: Wird bei einem Telefon des Herstellers Snom oder Yealink ein rotes Warndreieck in dieser Übersichtliste angezeigt, muss das Warnsymbol angeklickt werden und die entsprechende Erklärung beachtet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Telefone"	Reiter "Konfigurierte Endgeräte"
<u>.</u>	å X Admin	Telefone	Konfigurierte Endgeräte

In diesem Reiter werden alle angelegten Telefone und anderen Endgeräte (z.B. Gateways) aufgelistet, unabhängig davon ob das Telefon/Endgerät im Moment in Betrieb ist oder nicht. Über das Suchfeld kann nach dem Namen des Telefons oder auch nach dem Namen des angemeldeten Benutzers gesucht werden.

Ein doppelter Mausklick auf die Zeile oder ein einfacher Klick auf Söffnen die Detaildaten des Telefonkontos (siehe auch "Detaildaten eines Telefons /Endgeräts"). Ein Klick auf Xiöscht den Eintrag aus der STARFACE.

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Übersichtsliste ablesen:

Überschrift	Beschreibung	
Gerätetyp	Typ des Telefons/Endgeräts	
Gerätename	Name des SIP-Kontos mit dem sich das Telefon/Endgerät registriert	
IP-Adresse	Letzte IP-Adresse mit der sich das Telefon/Endgerät an der STARFACE registriert hat	
Zugeordnete Benutzer	enutzer Name des Benutzers bzw. der Benutzer dem das Telefon/Endgerät zugeordnet ist	
Aktiv	Checkbox-Anzeige ob dieses SIP-Konto aktiv genutzt werden darf	

Falls notwendig kann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü für ein Telefonkonto aufgerufen werden und mit der Auswahl von "Zugangsdaten senden" werden alle Passwörter noch einmal an das jeweilige Telefon geschickt. Dieses Vorgehen kann durch eine Mehrfachauswahl auch für mehrere Telefonkonten parallel ausgeführt werden.

Die automatisch generierten Telefonnamen für Telefonkonten, die zu einem STARFACE Mobile Client gehören (z.B. 1234.SFiphone oder 6789.SFandroid) dürfen nicht verändert werden.



Hinweis: Wird bei einem Telefon des Herstellers Snom oder Yealink ein rotes Warndreieck in dieser Übersichtliste angezeigt, muss das Warnsymbol angeklickt werden und die entsprechende Erklärung beachtet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Telefone"	Reiter "Konfigurierte Endgeräte"
	å X Admin	Telefone	Konfigurierte Endgeräte

In diesem Reiter werden alle angelegten Telefone und anderen Endgeräte (z.B. Gateways) aufgelistet, unabhängig davon ob das Telefon/Endgerät im Moment in Betrieb ist oder nicht. Über das Suchfeld kann nach dem Namen des Telefons oder auch nach dem Namen des angemeldeten Benutzers gesucht werden.

Ein doppelter Mausklick auf die Zeile oder ein einfacher Klick auf Signen die Detaildaten des Telefonkontos (siehe auch "Detaildaten eines Telefons /Endgeräts"). Ein Klick auf Signen der STARFACE.

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Übersichtsliste ablesen:

Überschrift	Beschreibung	
Gerätetyp	Typ des Telefons/Endgeräts	
Gerätename	Name des SIP-Kontos mit dem sich das Telefon/Endgerät registriert	
IP-Adresse	Letzte IP-Adresse mit der sich das Telefon/Endgerät an der STARFACE registriert ha	
Zugeordnete Benutzer	Name des Benutzers bzw. der Benutzer dem das Telefon/Endgerät zugeordnet ist	
Aktiv	Checkbox-Anzeige ob dieses SIP-Konto aktiv genutzt werden darf	

Falls notwendig kann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü für ein Telefonkonto aufgerufen werden und mit der Auswahl von "Zugangsdaten senden" werden alle Passwörter noch einmal an das jeweilige Telefon geschickt. Dieses Vorgehen kann durch eine Mehrfachauswahl auch für mehrere Telefonkonten parallel ausgeführt werden.

Die automatisch generierten Telefonnamen für Telefonkonten, die zu einem STARFACE Mobile Client gehören (z.B. 1234.SFiphone oder 6789.SFandroid) dürfen nicht verändert werden.



Hinweis: Wird bei einem Telefon des Herstellers Snom oder Yealink ein rotes Warndreieck in dieser Übersichtliste angezeigt, muss das Warnsymbol angeklickt werden und die entsprechende Erklärung beachtet werden.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

Link zum Archiv