

Documentation Starface de A à Z

Vous trouverez ci-dessous les différentes pages de la documentation, qui constituent l'ensemble du fonds documentaire. Il n'y aura plus de subdivision en différents domaines.

[Accès à l'interface web de STARFACE](#)

[Activer le logging des paquets SIP](#)

[Activer le logging pour le canal RNIS-D](#)

[Activer le TCPdump sur la STARFACE](#)

[Afficher les emplacements connectés dans le système d'interconnexion](#)

[Ajouter des nouveaux STARFACE au groupement d'interconnexion](#)

[Aperçu de l'utilisation du port de STARFACE](#)

[Aperçu des boîtes vocales existantes](#)

[Aperçu des comptes utilisateurs](#)

[Aperçu des microprogrammes pour les téléphones](#)

[Aperçu des numéros de téléphone attribués](#)

[Aperçu des numéros de téléphone spéciaux et d'urgence spécifiques aux pays](#)

[Aperçu des téléchargements de STARFACE](#)

[Approvisionnement d'un Patton de la série SN200](#)

[Changer les données d'un utilisateur en tant qu'administrateur](#)

[Chemins d'approvisionnement via One Touch \(manuellement\)](#)

[Configuration de ligne générale sur le STARFACE](#)

[Configuration des paramètres fax en tant qu'administrateur](#)

[Configurer de nouvelles macros](#)

[Configurer des groupes pour un utilisateur](#)

[Configurer des téléphones pour un utilisateur](#)

[Configurer Grandstream HT70x](#)

[Configurer iFMC pour un utilisateur](#)

[Configurer la configuration de serveur de STARFACE](#)

[Configurer la configuration du réseau d'un Appliance par clé USB](#)

[Configurer la hiérarchisation de l'appelant pour une iQueue](#)

[Configurer la ligne pour « STARFACE Connect »](#)

[Configurer la ligne pour la connexion analogique interne](#)

[Configurer la ligne pour l'RNIS externe](#)

[Configurer la ligne pour l'RNIS interne](#)

[Configurer la ligne pour NGN](#)

[Configurer la mise en page d'un carnet d'adresses](#)

[Configurer la musique d'attente sur STARFACE](#)

[Configurer le groupe existant](#)

[Configurer le module « Ansage vor Melden »](#)

[Configurer le module « Blacklist für PBX »](#)
[Configurer le module « Call Through »](#)
[Configurer le module « Chefsekretärin »](#)
[Configurer le module « Memo an mich »](#)
[Configurer le module « STARFACE Archivierung »](#)
[Configurer le module « Voicemail Abfrage »](#)
[Configurer le module « Zeitgesteuerte Umleitung »](#)
[Configurer le processus de sauvegarde existant](#)
[Configurer le routage basé sur les compétences pour une iQueue](#)
[Configurer le routage d'emplacement dans le groupement d'interconnexion](#)
[Configurer le routage sur STARFACE](#)
[Configurer les compétences pour l'utilisateur](#)
[Configurer les droits dans le groupement d'interconnexion](#)
[Configurer les droits d'un utilisateur](#)
[Configurer le serveur de messagerie sur STARFACE](#)
[Configurer le serveur web sur STARFACE](#)
[Configurer les listes noire et blanche](#)
[Configurer les numéros de téléphone pour un utilisateur](#)
[Configurer les paramètres de langue d'un utilisateur](#)
[Configurer les paramètres de sécurité de STARFACE](#)
[Configurer les paramètres réseau de STARFACE](#)
[Configurer les paramètres téléphones généraux sur STARFACE](#)
[Configurer les renvois d'appel pour un utilisateur](#)
[Configurer les touches de fonction pour un utilisateur](#)
[Configurer le XMPP sur STARFACE](#)
[Configurer l'affichage d'identifiant sur le STARFACE](#)
[Configurer l'analyse pour l'iQueue](#)
[Configurer l'annonce d'une boîte vocale en tant qu'administrateur](#)
[Configurer l'emplacement dans le groupement d'interconnexion](#)
[Configurer l'heure et la date sur STARFACE](#)
[Configurer l'image d'avatar d'un utilisateur en tant qu'administrateur](#)
[Configurer l'iQueue sur STARFACE](#)
[Configurer l'ordre d'exécution des modules](#)
[Configurer MSN pour les terminaux ISDN internes](#)
[Configurer un Active Directory sur STARFACE](#)
[Configurer un compte téléphonique manuel](#)
[Configurer une conférence animée sur STARFACE](#)
[Configurer une ligne pour un fournisseur SIP](#)

[Configurer une nouvelle boîte vocale sur STARFACE](#)
[Configurer une nouvelle sauvegarde](#)
[Configurer un nouveau groupement d'interconnexion sur STARFACE](#)
[Configurer un nouveau groupe sur STARFACE](#)
[Configurer un nouveau type d'appareil sur STARFACE](#)
[Configurer un numéro d'urgence sur STARFACE](#)
[Connexion d'un Homeoffice au STARFACE](#)
[Consulter les fichiers journaux sur l'interface web de STARFACE](#)
[Créer les statistiques sur STARFACE](#)
[Créer une clé USB démarable pour une réinstallation](#)
[Créer une nouvelle configuration pour un module](#)
[Créer un nouveau compte utilisateur](#)
[Demande et transfert des numéros de téléphone vers STARFACE Connect](#)
[Démarrer l'Appliance en mode Single user](#)
[Description de l'interface XML-RPC de la iQueue](#)
[Description de la touche de fonction « Activer les modules »](#)
[Description de la touche de fonction « Affichage du numéro »](#)
[Description de la touche de fonction « DND »](#)
[Description de la touche de fonction « DTMF »](#)
[Description de la touche de fonction « Groupe Log On/Off »](#)
[Description de la touche de fonction « Menu du téléphone : carnet d'adresses »](#)
[Description de la touche de fonction « Menu du téléphone : carnet d'appels »](#)
[Description de la touche de fonction « Numérotation abrégée »](#)
[Description de la touche de fonction « Park & Orbit »](#)
[Description de la touche de fonction « Rappel sur occupation »](#)
[Description de la touche de fonction « Redirection »](#)
[Description de la touche de fonction « Renvoyer tous les numéros »](#)
[Description de la touche de fonction « Témoin d'occupation »](#)
[Description de la touche de fonction « Touche Vide »](#)
[Description de la touche de fonction « URL basée sur le téléphone »](#)
[Données détaillées d'un téléphone/terminal](#)
[Effectuer la mise à jour de STARFACE](#)
[Effectuer une mise à jour du BIOS du Hardware Appliance](#)
[Élaboration des fichiers de rapport de l'iQueue](#)
[État du système de STARFACE](#)
[Explication de la mise au point STARFACE](#)
[Explication de la VM Edition STARFACE préinstallée](#)
[Explication du responsable du contrôleur RAID de la STARFACE](#)

[Explication sur les cartes du fabricant Digium](#)
[Explication sur les cartes du fabricant Sirrix](#)
[Exportation de données de connexion pour un utilisateur ou un groupe](#)
[Exporter des faxes du STARFACE](#)
[Exporter les données d'utilisation de la ligne](#)
[Faire passer des numéros de téléphone d'une ligne à l'autre](#)
[Icônes de l'interface web STARFACE](#)
[Importation de nouveaux modules](#)
[Importation des comptes d'utilisateurs par fichier](#)
[Importation des contacts par fichier](#)
[Importer la sauvegarde dans le STARFACE](#)
[Installation du serveur TFTP sur la STARFACE](#)
[Installer de nouvelles licences dans STARFACE](#)
[LDAP-Configurer une connexion d'un carnet d'adresses](#)
[Lire les informations de licence sur STARFACE](#)
[Liste récapitulative des modules](#)
[Liste récapitulative des terminaux configurés sur STARFACE](#)
[Logging des modules](#)
[Mise hors tension d'un Appliance](#)
[Mot de passe pour le root-User](#)
[Paramètres étendus du téléphone sur le STARFACE](#)
[Première configuration du STARFACE](#)
[Procéder aux mesures pour le Gigaset N720](#)
[Processus de sauvegarde « Default » préconfiguré sur STARFACE](#)
[Raccourcis sur le téléphone](#)
[Recherche automatique des téléphones](#)
[Réinstaller un STARFACE Appliance](#)
[Réinstaller un STARFACE VM](#)
[Remarques sur les modes de fonctionnement du STARFACE](#)
[Restrictions IP sur le STARFACE](#)
[Roaming avec un Gigaset N510 IP PRO](#)
[Spécifications de cheminement pour l'appel manuel de fonctions et de caractéristiques](#)
[STARFACE Unified Communications Interface 3.0 \(UCI\)](#)
[Surveillance des disques durs sur le STARFACE](#)
[Transmettre l'adresse IP de STARFACE](#)
[Utilisation des vues de listes de l'interface web STARFACE](#)
[Utiliser le carnet d'adresses du STARFACE](#)
[Widget de l'iQueue](#)