

# Configurer la ligne pour l'RNIS interne

Une nouvelle ligne RNIS interne peut être configurée à l'aide du bouton correspondant. Dans le menu déroulant, « Raccordement RNIS interne » doit être sélectionné. Ensuite, il faut entrer le nom de la ligne, qui doit être aussi significatif et clair que possible.

Sous la rubrique « Type de carte », il est possible de choisir parmi plusieurs cartes RNIS installées celle qui doit être utilisée pour la connexion. Pour le câblage entre le port du STARFACE et le terminal (p. ex. le téléphone RNIS), il faut utiliser un câble RNIS, croisé en règle générale.

**Remarque :** Pour le câblage, il faut impérativement faire attention au type (croisé ou non croisé) de câble RNIS utilisé !

Type de carte	Description:	Affectation de la ligne
Sirrix USB2S0	Bus-Typ: USB Slot: 004:003	

L'activation de la case à cocher sous les ports câblés les affecte à la ligne nouvellement créée. L'état de chaque port est indiqué par une couleur :

Couleur	Description
Vert	Connexion au terminal possible
Jaune	Ports déconnectés, mais configurés (par exemple, si le câble a été retiré)
Gris foncé	Aucune connexion au terminal possible

Selon le type, l'âge, la conception, etc. d'un terminal RNIS, l'état du port en couleur peut ne pas être réglé correctement. Bien que la fonctionnalité du terminal soit donnée.

**Remarque :** Le STARFACE n'alimentent pas les terminaux sur le port ISDN !

## Configurer l'espace de numérotation

Dans l'onglet « Numéros de téléphone », il faut idéalement entrer un numéro de téléphone qui n'a pas l'une des provenances suivantes :

- espace de numérotation interne
- l'espace de numérotation externe
- Groupement d'interconnexion

Type de numéro	Numéro	Espace numéros
Numéro d'appe...	9876	

Le numéro de téléphone attribué identifie le terminal plus tard même lors de l'attribution à un utilisateur (p. ex. Srx/g30/<numéro de téléphone attribué>).

## Paramètres avancés pour l'RNISinterne

Les options de configuration suivantes sont disponibles dans cet onglet :

The screenshot displays the configuration window for an internal RNIS line. The window title is 'RNIS interne' with a sub-label 'N°: 1' and a dropdown menu for 'Raccordement RNI...'. The configuration options are as follows:

- Raccordement:** Connexion mul... (dropdown)
- Annulation d'écho:** Aec (dropdown)
- Préfixe de la ligne:** \*\* \* (text input)
- Poste de renvoi:**  Par défaut  Numéro interne: (text input)
- No Screening:**  **Préfixe de numéro d'appel:** + (dropdown)
- Configuration manuelle:**  Actif

At the bottom, there are three tabs: 'Carte RNIS', 'Numéros de téléphones', and 'Etendu'.

**Raccordement :** Le type de connexion peut être sélectionné dans ce menu déroulant. Le type de connexion à sélectionner dans ce cas dépend du terminal respectif.

**Annulation d'écho :** L'annulation d'écho est une méthode de suppression des réverbérations, tout en transmettant et recevant simultanément des signaux. Les options de sélection disponibles dépendent de la carte installée et du type de ligne. En général, les options suivantes sont disponibles :

- off
- Hardware
- Oslec
- Aec
- Speex
- Mg2
- Fir
- Kb1
- Sec
- Sec2

**Préfixe de la ligne :** Si plusieurs lignes sont configurées, le préfixe de ligne peut être utilisé pour créer un indicatif supplémentaire. Cela permet aux connexions d'être établies sur une ligne spécifique. Veuillez noter que seuls les numéros à un chiffre peuvent être saisis comme préfixes. Les caractères affichés \* \* \* doivent également être saisis ultérieurement pendant le processus de numérotation.

**Poste de renvoi :** Cette option de sélection permet de configurer si un point de chute divergent doit être utilisé pour cette ligne, ou si le point de chute entré dans l'onglet « Généralités » doit être repris (voir aussi [Configuration de ligne générale sur le STARFACE](#)).

**No Screening :** La fonctionnalité « CLIP – no screening » pour les appels téléphoniques sortants permet la transmission d'un numéro d'appel alternatif pour l'affichage au niveau du récepteur d'appel. Cette fonction ne doit pas seulement être déverrouillée sur STARFACE, elle doit également être activée par le fournisseur.

**Préfixe de numéro d'appel :** Si la case à cocher est activée pour « No Screening », cette option peut être utilisée pour configurer la partie du numéro de téléphone sortant qui n'est pas transférée au fournisseur. Il est alors prévu que le fournisseur complète toujours le numéro sortant en conséquence.

**Configuration manuelle :** En activant cette case à cocher, vous pouvez intervenir directement dans le traitement des appels entrants de STARFACE. Il est recommandé que seuls les administrateurs ayant une grande expérience avec STARFACE et l'astérisque utilisent cette option.

Les modifications apportées à la configuration de ligne manuelle peuvent être perdues pendant la mise à jour et doivent être reconfigurées après chaque mise à jour du STARFACE. Par ailleurs, les modifications apportées ici ne font pas partie de l'offre d'assistance, et se font à vos propres risques et périls.