

Mise hors tension d'un Appliance

Un Appliance de STARFACE est conçu pour un fonctionnement permanent et n'a généralement pas besoin d'être redémarré ou éteint. Si cela est néanmoins nécessaire ou souhaité, il y a plusieurs possibilités :

- À propos de l'interface web STARFACE (voir aussi "[Configurer la configuration de serveur de STARFACE](#)")
- À propos du menu administration du STARFACE grâce au moniteur directement connecté

Si l'accès à l'interface web de STARFACE n'est pas possible et s'il n'y a pas non plus la possibilité d'utiliser un moniteur directement connecté, le matériel peut être éteint directement avec la procédure suivante :

Appuyez sur le bouton de démarrage  à l'avant de l'appareil trois fois en 30 secondes. Cette fonctionnalité empêche un arrêt involontaire du STARFACE.