

Rechte im Anlagenverbund konfigurieren

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Anlagenverbund"	Reiter "Rechte"
	 Admin	 Anlagen-verbund	Rechte

Jede STARFACE innerhalb des Anlagenverbunds regelt für sich, welche internen Informationen den anderen STARFACE innerhalb des Anlagenverbunds übermittelt werden. Es wird dabei unterschieden zwischen Benutzerdaten, Gruppendaten, Benutzerstatus und Gruppenstatus. Eine Freigabe des Benutzerstatus wird dabei z.B. benötigt für die Anzeige der Erreichbarkeit auf Funktionstasten. Die Freigabe der Informationen kann für jeden Benutzer und jede Gruppe individuell konfiguriert werden.

Die Standardeinstellungen für alle Standorte können über  bearbeitet werden. Mit dieser Voreinstellung wird festgelegt welche Informationen bei neu erstellten Benutzer und Gruppen für die anderen STARFACE im Anlagenverbund freigegeben sind oder nicht.

Es kann auch eine Freigabe für einen bestimmten Standort individuell erstellt werden. Dazu muss die Schaltfläche  Standort hinzufügen oder  ausgewählt werden und über das folgende Drop-Down-Menü kann man den gewünschten Standort auswählen. Danach können über die Checkboxes die einzelnen Informationen freigegeben werden oder nicht.

Standort: Filiale_West

Freigegebene Informationen von: Filiale_Nord -> Filiale_West

Benutzer

Voreinstellung für neu eingerichtete Benutzer

Benutzerinformation übertragen: ☒ ja ☐ nein

Rechte für übertragene Benutzerinformationen

Name	
Erster, Admin	☐
Frank, Mustermann	☒
Neuer, Benutzer	☒


Benutzerstatus

Voreinstellung für neu eingerichtete Benutzer

Benutzerstatusinformation übertragen: ☒ ja ☐ nein

Rechte für übertragene Benutzerstatusinformationen

Name	
Erster, Admin	☐
Frank, Mustermann	☒
Neuer, Benutzer	☒

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Anlagenverbund"	Reiter "Rechte"
	 Admin	 Anlagen-verbund	Rechte

Jede STARFACE innerhalb des Anlagenverbunds regelt für sich, welche internen Informationen den anderen STARFACE innerhalb des Anlagenverbunds übermittelt werden. Es wird dabei unterschieden zwischen Benutzerdaten, Gruppendaten, Benutzerstatus und Gruppenstatus. Eine Freigabe des Benutzerstatus wird dabei z.B. benötigt für die Anzeige der Erreichbarkeit auf Funktionstasten. Die Freigabe der Informationen kann für jeden Benutzer und jede Gruppe individuell konfiguriert werden.

Die Standardeinstellungen für alle Standorte können über  bearbeitet werden. Mit dieser Voreinstellung wird festgelegt welche Informationen bei neu erstellten Benutzer und Gruppen für die anderen STARFACE im Anlagenverbund freigegeben sind oder nicht.

Es kann auch eine Freigabe für einen bestimmten Standort individuell erstellt werden. Dazu muss die Schaltfläche  **Standort hinzufügen** oder  ausgewählt werden und über das folgende Drop-Down-Menü kann man den gewünschten Standort auswählen. Danach können über die Checkboxes die einzelnen Informationen freigegeben werden oder nicht.

Standort:

Filiale_West

Freigegebene Informationen von: Filiale_Nord -> Filiale_West

Benutzer

Voreinstellung für neu eingerichtete Benutzer

Benutzerinformation übertragen: ☒ ja ☐ nein

Rechte für übertragene Benutzerinformationen

Name	
Erster, Admin	☐
Frank, Mustermann	☒
Neuer, Benutzer	☒



Benutzerstatus

Voreinstellung für neu eingerichtete Benutzer

Benutzerstatusinformation übertragen: ☒ ja ☐ nein

Rechte für übertragene Benutzerstatusinformationen

Name	
Erster, Admin	☐
Frank, Mustermann	☒
Neuer, Benutzer	☒

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Anlagenverbund"	Reiter "Rechte"
			Rechte

Jede STARFACE innerhalb des Anlagenverbunds regelt für sich, welche internen Informationen den anderen STARFACE innerhalb des Anlagenverbunds übermittelt werden. Es wird dabei unterschieden zwischen Benutzerdaten, Gruppendaten, Benutzerstatus und Gruppenstatus. Eine Freigabe des Benutzerstatus wird dabei z.B. benötigt für die Anzeige der Erreichbarkeit auf Funktionstasten. Die Freigabe der Informationen kann für jeden Benutzer und jede Gruppe individuell konfiguriert werden.

Die Standardeinstellungen für alle Standorte können über  bearbeitet werden. Mit dieser Voreinstellung wird festgelegt welche Informationen bei neu erstellten Benutzer und Gruppen für die anderen STARFACE im Anlagenverbund freigegeben sind oder nicht.

Es kann auch eine Freigabe für einen bestimmten Standort individuell erstellt werden. Dazu muss die Schaltfläche **+ Standort hinzufügen** oder **+** ausgewählt werden und über das folgende Drop-Down-Menü kann man den gewünschten Standort auswählen. Danach können über die Checkboxes die einzelnen Informationen freigegeben werden oder nicht.

Standort: Filiale_West

Freigegebene Informationen von: Filiale_Nord -> Filiale_West

Benutzer

Voreinstellung für neu eingerichtete Benutzer
Benutzerinformation übertragen: ☒ ja ☐ nein

Rechte für übertragene Benutzerinformationen


Name	
Erster, Admin	☐
Frank, Mustermann	☒
Neuer, Benutzer	☒

Benutzerstatus

Voreinstellung für neu eingerichtete Benutzer
Benutzerstatusinformation übertragen: ☒ ja ☐ nein

Rechte für übertragene Benutzerstatusinformationen

Name	
Erster, Admin	☐
Frank, Mustermann	☒
Neuer, Benutzer	☒

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Anlagenverbund"	Reiter "Rechte"
	 Admin	 Anlagen-verbund	Rechte

Jede STARFACE innerhalb des Anlagenverbunds regelt für sich, welche internen Informationen den anderen STARFACE innerhalb des Anlagenverbunds übermittelt werden. Es wird dabei unterschieden zwischen Benutzerdaten, Gruppendaten, Benutzerstatus und Gruppenstatus. Eine Freigabe des Benutzerstatus wird dabei z.B. benötigt für die Anzeige der Erreichbarkeit auf Funktionstasten. Die Freigabe der Informationen kann für jeden Benutzer und jede Gruppe individuell konfiguriert werden.

Die Standardeinstellungen für alle Standorte können über  bearbeitet werden. Mit dieser Voreinstellung wird festgelegt welche Informationen bei neu erstellten Benutzer und Gruppen für die anderen STARFACE im Anlagenverbund freigegeben sind oder nicht.

Es kann auch eine Freigabe für einen bestimmten Standort individuell erstellt werden. Dazu muss die Schaltfläche **+ Standort hinzufügen** oder **+** ausgewählt werden und über das folgende Drop-Down-Menü kann man den gewünschten Standort auswählen. Danach können über die Checkboxes die einzelnen Informationen freigegeben werden oder nicht.

Standort: Filiale_West 

Freigegebene Informationen von: Filiale_Nord -> Filiale_West


Benutzer


Voreinstellung für neu eingerichtete Benutzer

Benutzerinformation übertragen: ☒ ja ☐ nein

Rechte für übertragene Benutzerinformationen

Name	
Erster, Admin	☐
Frank, Mustermann	☒
Neuer, Benutzer	☒


Benutzerstatus


Voreinstellung für neu eingerichtete Benutzer

Benutzerstatusinformation übertragen: ☒ ja ☐ nein

Rechte für übertragene Benutzerstatusinformationen

Name	
Erster, Admin	☐
Frank, Mustermann	☒
Neuer, Benutzer	☒

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)