

Modul "Call-In-Conference" konfigurieren

Dieses kostenpflichtige Modul bietet die Möglichkeit, beim Anruf auf eine bestimmte Rufnummer dynamisch einen Konferenzraum zu betreten.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter Allgemein aufgeführten Informationen, werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein Rufnummern Setup

Name:

Beschreibung:

Testkonfiguration des Moduls Call-In-Conference

Log-Datei 

Log-Level: ERROR  Zeilen: 100  Aktualisieren

Die Log-Datei für dieses Modul enthält keinen Eintrag.

Log-Datei herunterladen Speichern Übernehmen Abbrechen

Reiter "Rufnummern"

In dem Reiter Rufnummern werden der Modulkonfiguration interne und externe Rufnummer zugewiesen. Über die zugewiesenen Rufnummern ist das Modul zukünftig erreichbar. Die Zuweisung erfolgt über die Schaltflächen  oder Neue Rufnummer.

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein

Rufnummern

Setup

Nummer

21

X

+49 111 22221

X

+

Neue Rufnummer

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Reiter "Setup"

Im letzten Reiter

Setup

 bestehen die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein
Rufnummern
Setup

Sprachauswahl

Sprache

de

Willkommenstext

Individuelle Ansage verwenden
☒

Ansage:

Keine Datei ausgewählt

Durchsuchen...

Datei hochladen

[Ansage Konferenz.wav]

Konferenzraum

Länge der Raumnummer:

2

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

In dem Drop-Down-Menü "Sprache" kann die gewünschte Sprache der Ansagen innerhalb des Moduls ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch

Soll der Anrufer vor der Eingabeaufforderung des Moduls eine individuelle Ansage hören, muss im Bereich "Willkommenstext" die Checkbox "Individuelle Ansage verwenden" ausgewählt werden. Ist diese Checkbox aktiv, muss zwingend eine Audiodatei vom Typ „wav“ (mono, 8kHz, 16 bit, PCM) ausgewählt und hochgeladen werden. Wird die Checkbox nicht aktiviert, hört der Anrufer unmittelbar die Sprachaufforderung des Moduls die Nummer des gewünschten Konferenzraums einzugeben. Der Anrufer kann bereits während des Abspielens der Audiodatei eine Eingabe vornehmen und diese Eingabe wird auch vom Modul angenommen.

In dem Eingabefeld "Länge der Raumnummer" wird über eine Zifferneingabe konfiguriert, wie viele mögliche dynamische Konferenzräume zur Verfügung stehen und in welchem Nummernbereich sich diese befinden.

Eingabe	Nummernraum
1	1 bis 9
2	01 bis 99
3	001 bis 999
4	0001 bis 9999

Wird das Eingabefeld "Länge der Raumnummer" nicht befüllt und die Modulkonfiguration abgespeichert, wird der Defaultwert "2" verwendet.

Dieses kostenpflichtige Modul bietet die Möglichkeit, beim Anruf auf eine bestimmte Rufnummer dynamisch einen Konferenzraum zu betreten.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen, werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein Rufnummern Setup

Name: Test - Call-In-Conference

Beschreibung: Testkonfiguration des Moduls Call-In-Conference

Log-Datei ⓘ

Log-Level: ERROR Zeilen: 100 Aktualisieren

Die Log-Datei für dieses Modul enthält keinen Eintrag.

Log-Datei herunterladen Speichern Übernehmen Abbrechen

Reiter "Rufnummern"

In dem Reiter **Rufnummern** werden der Modulkonfiguration interne und externe Rufnummer zugewiesen. Über die zugewiesenen Rufnummern ist das Modul zukünftig erreichbar. Die Zuweisung erfolgt über die Schaltflächen **+** oder **Neue Rufnummer**.

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein

Rufnummern

Setup

Nummer

21

X

+49 111 22221

X

+

Neue Rufnummer

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Reiter "Setup"

Im letzten Reiter

Setup

 bestehen die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein
Rufnummern
Setup

Sprachauswahl

Sprache

de

Willkommenstext

Individuelle Ansage verwenden
☒

Ansage:

Keine Datei ausgewählt

Durchsuchen...

Datei hochladen

[Ansage Konferenz.wav]

Konferenzraum

Länge der Raumnummer:

2

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

In dem Drop-Down-Menü "Sprache" kann die gewünschte Sprache der Ansagen innerhalb des Moduls ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch

Soll der Anrufer vor der Eingabeaufforderung des Moduls eine individuelle Ansage hören, muss im Bereich "Willkommenstext" die Checkbox "Individuelle Ansage verwenden" ausgewählt werden. Ist diese Checkbox aktiv, muss zwingend eine Audiodatei vom Typ „wav“ (mono, 8kHz, 16 bit, PCM) ausgewählt und hochgeladen werden. Wird die Checkbox nicht aktiviert, hört der Anrufer unmittelbar die Sprachaufforderung des Moduls die Nummer des gewünschten Konferenzraums einzugeben. Der Anrufer kann bereits während des Abspielens der Audiodatei eine Eingabe vornehmen und diese Eingabe wird auch vom Modul angenommen.

In dem Eingabefeld "Länge der Raumnummer" wird über eine Zifferneingabe konfiguriert, wie viele mögliche dynamische Konferenzräume zur Verfügung stehen und in welchem Nummernbereich sich diese befinden.

Eingabe	Nummernraum
1	1 bis 9
2	01 bis 99
3	001 bis 999
4	0001 bis 9999

Wird das Eingabefeld "Länge der Raumnummer" nicht befüllt und die Modulkonfiguration abgespeichert, wird der Defaultwert "2" verwendet.

Dieses kostenpflichtige Modul bietet die Möglichkeit, beim Anruf auf eine bestimmte Rufnummer dynamisch einen Konferenzraum zu betreten.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen, werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein Rufnummern Setup

Name:

Beschreibung:

Testkonfiguration des Moduls Call-In-Conference

Log-Datei ⓘ

Log-Level: Zeilen:

Die Log-Datei für dieses Modul enthält keinen Eintrag.

Reiter "Rufnummern"

In dem Reiter **Rufnummern** werden der Modulkonfiguration interne und externe Rufnummer zugewiesen. Über die zugewiesenen Rufnummern ist das Modul zukünftig erreichbar. Die Zuweisung erfolgt über die Schaltflächen oder .

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein

Rufnummern

Setup

Nummer

21

X

+49 111 22221

X

+

Neue Rufnummer

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Reiter "Setup"

Im letzten Reiter

Setup

 bestehen die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein
Rufnummern
Setup

Sprachauswahl

Sprache

de

Willkommenstext

Individuelle Ansage verwenden
☒

Ansage:

Keine Datei ausgewählt

Durchsuchen...

Datei hochladen

[Ansage Konferenz.wav]

Konferenzraum

Länge der Raumnummer:

2

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

In dem Drop-Down-Menü "Sprache" kann die gewünschte Sprache der Ansagen innerhalb des Moduls ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch

Soll der Anrufer vor der Eingabeaufforderung des Moduls eine individuelle Ansage hören, muss im Bereich "Willkommenstext" die Checkbox "Individuelle Ansage verwenden" ausgewählt werden. Ist diese Checkbox aktiv, muss zwingend eine Audiodatei vom Typ „wav“ (mono, 8kHz, 16 bit, PCM) ausgewählt und hochgeladen werden. Wird die Checkbox nicht aktiviert, hört der Anrufer unmittelbar die Sprachaufforderung des Moduls die Nummer des gewünschten Konferenzraums einzugeben. Der Anrufer kann bereits während des Abspielens der Audiodatei eine Eingabe vornehmen und diese Eingabe wird auch vom Modul angenommen.

In dem Eingabefeld "Länge der Raumnummer" wird über eine Ziffereneingabe konfiguriert, wie viele mögliche dynamische Konferenzräume zur Verfügung stehen und in welchem Nummernbereich sich diese befinden.

Eingabe	Nummernraum
1	1 bis 9
2	01 bis 99
3	001 bis 999
4	0001 bis 9999

Wird das Eingabefeld "Länge der Raumnummer" nicht befüllt und die Modulkonfiguration abgespeichert, wird der Defaultwert "2" verwendet.

Dieses kostenpflichtige Modul bietet die Möglichkeit, beim Anruf auf eine bestimmte Rufnummer dynamisch einen Konferenzraum zu betreten.

Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen, werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein Rufnummern Setup

Name: Test - Call-In-Conference

Beschreibung: Testkonfiguration des Moduls Call-In-Conference

Log-Datei

Log-Level: ERROR Zeilen: 100 Aktualisieren

Die Log-Datei für dieses Modul enthält keinen Eintrag.

Log-Datei herunterladen Speichern Übernehmen Abbrechen

Reiter "Rufnummern"

In dem Reiter **Rufnummern** werden der Modulkonfiguration interne und externe Rufnummer zugewiesen. Über die zugewiesenen Rufnummern ist das Modul zukünftig erreichbar. Die Zuweisung erfolgt über die Schaltflächen **+** oder **Neue Rufnummer**.

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein

Rufnummern

Setup

Nummer

21

X

+49 111 22221

X

+

Neue Rufnummer

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

Reiter "Setup"

Im letzten Reiter

Setup

 bestehen die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - Call-In-Conference

Allgemein
Rufnummern
Setup

Sprachauswahl

Sprache

de

Willkommenstext

Individuelle Ansage verwenden
☒

Ansage:

Keine Datei ausgewählt

Durchsuchen...

Datei hochladen

[Ansage Konferenz.wav]

Konferenzraum

Länge der Raumnummer:

2

Speichern

Übernehmen

Abbrechen

In dem Drop-Down-Menü "Sprache" kann die gewünschte Sprache der Ansagen innerhalb des Moduls ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch

Soll der Anrufer vor der Eingabeaufforderung des Moduls eine individuelle Ansage hören, muss im Bereich "Willkommenstext" die Checkbox "Individuelle Ansage verwenden" ausgewählt werden. Ist diese Checkbox aktiv, muss zwingend eine Audiodatei vom Typ „wav“ (mono, 8kHz, 16 bit, PCM) ausgewählt und hochgeladen werden. Wird die Checkbox nicht aktiviert, hört der Anrufer unmittelbar die Sprachaufforderung des Moduls die Nummer des gewünschten Konferenzraums einzugeben. Der Anrufer kann bereits während des Abspielens der Audiodatei eine Eingabe vornehmen und diese Eingabe wird auch vom Modul angenommen.

In dem Eingabefeld "Länge der Raumnummer" wird über eine Ziffereneingabe konfiguriert, wie viele mögliche dynamische Konferenzräume zur Verfügung stehen und in welchem Nummernbereich sich diese befinden.

Eingabe	Nummernraum
1	1 bis 9
2	01 bis 99
3	001 bis 999
4	0001 bis 9999

Wird das Eingabefeld "Länge der Raumnummer" nicht befüllt und die Modulkonfiguration abgespeichert, wird der Defaultwert "2" verwendet.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)