

Neues Benutzerkonto anlegen

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Schaltfläche
	 Admin	 Benutzer	 Neuer Benutzer

Die folgenden Eckdaten sind für einen neuen Benutzer auf der STARFACE wichtig und sind deswegen auch als Pflichtfelder definiert:

- Login-ID
- Passwort
- Vorname
- Nachname
- E-Mailadresse
- Interne Rufnummer
- [Auswahl des Lizenztyps \(Benutzer oder Benutzer Light\)](#)

Es kann auch direkt eine Benutzervorlage in dem Drop-Down-Menü "Vorlage" für das neue Benutzerkonto ausgewählt werden. Dadurch wird die Benutzervorlage auch direkt auf das neu konfigurierte Benutzerkonto angewendet (siehe auch [Benutzervorlagen auf der STARFACE konfigurieren](#)). Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



Hinweis: Das Passwort für den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen und muss beim ersten Login des Benutzers geändert werden.

Benutzer: Neu anlegen ...

Logindaten

Login-ID: Passwort:

Benutzerdaten

Nachname: Vorname:
E-Mail: Berechtigung: ☐ Administrator
Lizenztyp: Anmeldezeiten per E-Mail senden: ☒
Vorlage:

Rufnummernzuordnung

Interne Rufnummer:

38

39

41

42

43

44

45

46

Externe Rufnummer:

- keine -

+49 721

+49 721

+49 721

Telefonzuordnung

- keines -


SIP/1002.WinClient

SIP/1005.ylnkt48

Sind bereits Telefone und Leitungen konfiguriert, können dem neuen Benutzer bei der Erstellung auch direkt eine oder mehrere externe Rufnummern und /oder Telefone zugewiesen werden. Auch besteht die Möglichkeit, die Berechtigung des Benutzerkontos zur Administration an dieser Stelle zu setzen. Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



Hinweis: Die Anzahl der maximal erstellbaren Benutzerkonten ist begrenzt durch die Anzahl der eingepflegten [Benutzerlizenzen in der STARFACE](#).

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Schaltfläche
		 Benutzer	 Neuer Benutzer

Die folgenden Eckdaten sind für einen neuen Benutzer auf der STARFACE wichtig und sind deswegen auch als Pflichtfelder definiert:

- Login-ID
- Passwort
- Vorname
- Nachname
- E-Mailadresse
- Interne Rufnummer
- [Auswahl des Lizenztyps \(Benutzer oder Benutzer Light\)](#)

Es kann auch direkt eine Benutzervorlage in dem Drop-Down-Menü "Vorlage" für das neue Benutzerkonto ausgewählt werden. Dadurch wird die Benutzervorlage auch direkt auf das neu konfigurierte Benutzerkonto angewendet (siehe auch [Benutzervorlagen auf der STARFACE konfigurieren](#)). Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



Hinweis: Das Passwort für den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen und muss beim ersten Login des Benutzers geändert werden.

Benutzer: Neu anlegen ...

Logindaten

Login-ID: 1020
Passwort:
Zufallspasswort

Benutzerdaten

Nachname: Mustermann
Vorname: Max

E-Mail: test@test.de
Berechtigung: ☐ Administrator

Lizenztyp: Benutzer
Anmeldedaten per E-Mail senden: ☒

Vorlage: STARFACE Stan...

Rufnummernzuordnung

Interne Rufnummer:

38
39
41
42
43
44
45
46

Externe Rufnummer:

- keine -
+49 721
+49 721
+49 721

Telefonzuordnung

- keines -
SIP/1002.WinClient
SIP/1005.ylnkt48

Speichern Übernehmen Abbrechen

Sind bereits Telefone und Leitungen konfiguriert, können dem neuen Benutzer bei der Erstellung auch direkt eine oder mehrere externe Rufnummern und /oder Telefone zugewiesen werden. Auch besteht die Möglichkeit, die Berechtigung des Benutzerskontos zur Administration an dieser Stelle zu setzen. Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



Hinweis: Die Anzahl der maximal erstellbaren Benutzerkonten ist begrenzt durch die Anzahl der eingepflegten [Benutzerlizenzen in der STARFACE](#).

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Schaltfläche
		Benutzer	

Die folgenden Eckdaten sind für einen neuen Benutzer auf der STARFACE wichtig und sind deswegen auch als Pflichtfelder definiert:

- Login-ID
- Passwort
- Vorname
- Nachname
- E-Mailadresse
- Interne Rufnummer
- [Auswahl des Lizenztyps \(Benutzer oder Benutzer Light\)](#)

Es kann auch direkt eine Benutzervorlage in dem Drop-Down-Menü "Vorlage" für das neue Benutzerkonto ausgewählt werden. Dadurch wird die Benutzervorlage auch direkt auf das neu konfigurierte Benutzerkonto angewendet (siehe auch [Benutzervorlagen auf der STARFACE konfigurieren](#)). Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



Hinweis: Das Passwort für den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen und muss beim ersten Login des Benutzers geändert werden.

Benutzer: Neu anlegen ...	
Logindaten	
Login-ID: 1020	Passwort: Zufallspasswort
Benutzerdaten	
Nachname: Mustermann	Vorname: Max
E-Mail: test@test.de	Berechtigung: ☐ Administrator
Lizenztyp: Benutzer	Anmeldedaten per E-Mail senden: ☒
Vorlage: STARFACE Stan...	
Rufnummernzuordnung	
Interne Rufnummer: 38 39 41 42 43 44 45 46	Externe Rufnummer: - keine - +49 721 +49 721 +49 721
Telefonzuordnung	
- keines - SIP/1002.WinClient SIP/1005.ylnkt48	
Speichern Übernehmen Abbrechen	

Sind bereits Telefone und Leitungen konfiguriert, können dem neuen Benutzer bei der Erstellung auch direkt eine oder mehrere externe Rufnummern und /oder Telefone zugewiesen werden. Auch besteht die Möglichkeit, die Berechtigung des Benutzerskontos zur Administration an dieser Stelle zu setzen. Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



Hinweis: Die Anzahl der maximal erstellbaren Benutzerkonten ist begrenzt durch die Anzahl der eingepflegten [Benutzerlizenzen in der STARFACE](#).

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Schaltfläche
			+ Neuer Benutzer

Die folgenden Eckdaten sind für einen neuen Benutzer auf der STARFACE wichtig und sind deswegen auch als Pflichtfelder definiert:

- Login-ID
- Passwort
- Vorname
- Nachname
- E-Mailadresse
- Interne Rufnummer
- [Auswahl des Lizenztyps \(Benutzer oder Benutzer Light\)](#)



Hinweis: Das Passwort für den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen und muss beim ersten Login des Benutzers geändert werden.

Benutzer: Neu anlegen ...

Logindaten

Login-ID: Passwort:

Benutzerdaten

Nachname: Vorname:
E-Mail: Berechtigung: ☐ Administrator
Lizenztyp: Anmeldeinformationen per E-Mail senden: ☒

Rufnummernzuordnung

Interne Rufnummer:

36
37
38
39
40
41
42

Externe Rufnummer:

+49 111 66655538
+49 111 66655539
+49 111 66655540
+49 111 77788810
+49 111 77788811
+49 111 77788812
+49 111 77788813

Telefonzuordnung

- keines -
SIP/1972.snom760
SIP/1973.snom320
SIP/2589.ylnkt46s
SIP/2603.MacClient
SIP/2613.WinClient
SIP/2844.WinClient
SIP/2853.SFandroid

Sind bereits Telefone und Leitungen konfiguriert, können dem neuen Benutzer bei der Erstellung auch direkt eine oder mehrere externe Rufnummern und /oder Telefone zugewiesen werden. Auch besteht die Möglichkeit, die Berechtigung des Benutzerskontos zur Administration an dieser Stelle zu setzen.



Hinweis: Die Anzahl der maximal erstellbaren Benutzerkonten ist begrenzt durch die Anzahl der eingepflegten [Benutzerlizenzen in der STARFACE](#).

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)