


Rufnummern für einen Benutzer konfigurieren

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
	 Admin	 Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:


Angezeigte Rufnummer:	+49 111 22233	
Primäre interne Rufnummer:	33	
Primäre externe Rufnummer:	+49 111 22233	
Rufnummer	Standardregel	
33	Normaler Anruf	
+49 111 22233	Normaler Anruf	
		

Angezeigte Rufnummer: Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

Primäre interne Rufnummer: Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

Primäre externe Rufnummer: Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegeben Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche  oder  ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

Rufnummer auswählen

Interne Rufnummer:

13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Externe Rufnummer:

+49 111 22211
+49 111 22212
+49 111 22213
+49 111 22214
+49 111 22216
+49 111 22217
+49 111 22218
+49 111 22219
+49 111 2222
+49 111 22220
+49 111 22221

Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten

Umleitung

Telefone

Rufnummern

iFMC

Tasten

Gruppen

Rechte

Skills

Angezeigte Rufnummer: +49 111 22233

Primäre interne Rufnummer: 33

Primäre externe Rufnummer: +49 111 22233

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	✕
33	Normaler Anruf	✕
+49 111 22210	Normaler Anruf	✕
+49 111 22233	Software Fax2...	✕
	Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail	+

Normaler Anruf: Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

Konferenzraum: Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch ["Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren"](#)). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.

Software Fax: Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Apps einsehen.

Software Fax2Mail: Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Desktop Apps eingesehen werden.



Hinweis: In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
		Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:
+49 111 22233

Primäre interne Rufnummer:
33

Primäre externe Rufnummer:
+49 111 22233

Rufnummer	Standardregel	
33	Normaler Anruf	X
+49 111 22233	Normaler Anruf	X

+

Angezeigte Rufnummer: Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

Primäre interne Rufnummer: Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

Primäre externe Rufnummer: Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche **+ Neue Rufnummer** oder **+** ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

Rufnummer auswählen

Interne Rufnummer:

13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Externe Rufnummer:

+49 111 22211
+49 111 22212
+49 111 22213
+49 111 22214
+49 111 22216
+49 111 22217
+49 111 22218
+49 111 22219
+49 111 2222
+49 111 22220
+49 111 22221

Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten

Umleitung

Telefone

Rufnummern

iFMC

Tasten

Gruppen

Rechte

Skills

Angezeigte Rufnummer: +49 111 22233

Primäre interne Rufnummer: 33

Primäre externe Rufnummer: +49 111 22233

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	✕
33	Normaler Anruf	✕
+49 111 22210	Normaler Anruf	✕
+49 111 22233	Software Fax2...	✕
	Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail	+

Normaler Anruf: Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

Konferenzraum: Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch ["Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren"](#)). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.

Software Fax: Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Apps einsehen.

Software Fax2Mail: Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Desktop Apps eingesehen werden.



Hinweis: In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"
		Benutzer		Rufnummern

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:

+49 111 22233

Primäre interne Rufnummer:

33

Primäre externe Rufnummer:

+49 111 22233

Rufnummer	Standardregel	
33	Normaler Anruf	X
+49 111 22233	Normaler Anruf	X

+

Angezeigte Rufnummer: Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

Primäre interne Rufnummer: Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

Primäre externe Rufnummer: Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche **Neue Rufnummer** oder ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

Rufnummer auswählen

Interne Rufnummer:

13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Externe Rufnummer:

+49 111 22211
+49 111 22212
+49 111 22213
+49 111 22214
+49 111 22216
+49 111 22217
+49 111 22218
+49 111 22219
+49 111 2222
+49 111 22220
+49 111 22221

Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten
Umleitung
Telefone
Rufnummern
iFMC
Tasten
Gruppen
Rechte
Skills

Angezeigte Rufnummer:
+49 111 22233

Primäre interne Rufnummer:
33

Primäre externe Rufnummer:
+49 111 22233

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	✕
33	Normaler Anruf	✕
+49 111 22210	Normaler Anruf	✕
+49 111 22233	Software Fax2...	✕
	Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail	+

Normaler Anruf: Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

Konferenzraum: Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch ["Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren"](#)). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.

Software Fax: Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Apps einsehen.

Software Fax2Mail: Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Desktop Apps eingesehen werden.



Hinweis: In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Benutzer"	Konfigurieren	Reiter "Rufnummern"

In diesem Reiter kann die Rufnummernsignalisierung des Benutzers konfiguriert werden:

Angezeigte Rufnummer:

Primäre interne Rufnummer:

Primäre externe Rufnummer:

Rufnummer	Standardregel	
33	Normaler Anruf	
+49 111 22233	Normaler Anruf	

Angezeigte Rufnummer: Hier kann via Drop-Down-Menü die Rufnummer festgelegt werden, die bei einem ausgehenden Ruf auf eine externe Telefonnummer signalisiert wird. Zudem kann die hier ausgewählte Rufnummer Einfluss auf die Auswahl der ausgehenden Leitung haben (siehe auch "[Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)").

Primäre interne Rufnummer: Diese Auswahl dient der Belegung der Funktionstasten.

Primäre externe Rufnummer: Die hier ausgewählte Rufnummer wird im Anlagenverbund als Ausweichnummer verwendet, falls der Benutzer nicht über die interne Rufnummer erreicht werden kann. Zusätzlich wird die Länder- und Ortsvorwahl der hier angegebenen Rufnummer ergänzt, wenn ein Ruf ins Ortsnetz ohne vollqualifizierte Nummerangabe erfolgt.

Neue Rufnummern zuweisen

Um dem Benutzer eine neue Rufnummer zuzuweisen muss die Schaltfläche oder ausgewählt werden. Danach öffnet sich die Liste der verfügbaren internen und externen Rufnummern. In dieser Liste sind nur die Nummern aufgeführt, die noch keinem anderen Benutzer, einer Gruppe, einem Konferenzraum oder einer Modulkonfiguration zugewiesen worden sind.

Rufnummer auswählen

Interne Rufnummer:

13
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Externe Rufnummer:

+49 111 22211
+49 111 22212
+49 111 22213
+49 111 22214
+49 111 22216
+49 111 22217
+49 111 22218
+49 111 22219
+49 111 2222
+49 111 22220
+49 111 22221

Rufnummerneigenschaften konfigurieren

Die Rufnummerneigenschaften legen fest welche Funktion auf der STARFACE hinter einer bestimmten Rufnummer steht.

Daten
Umleitung
Telefone
Rufnummern
iFMC
Tasten
Gruppen
Rechte
Skills

Angezeigte Rufnummer:
+49 111 22233

Primäre interne Rufnummer:
33

Primäre externe Rufnummer:
+49 111 22233

Rufnummer	Standardregel	
10	Normaler Anruf	✕
33	Normaler Anruf	✕
+49 111 22210	Normaler Anruf	✕
+49 111 22233	Software Fax2...	✕
	Normaler Anruf Konferenzraum Software Fax Software Fax2Mail	+

Normaler Anruf: Die Nummer wird wie eine reguläre Telefonnummer behandelt.

Konferenzraum: Die Nummer wird dauerhaft als Konferenzraum reserviert. Diese Einstellung ist unabhängig von den geplanten Konferenzen (siehe auch ["Moderierte Konferenz auf der STARFACE konfigurieren"](#)). Die über diese Nummer geführten Konferenzen können auch über die Tastenbefehle am Telefon gesteuert werden (siehe auch [Tastenkombinationen am Telefon](#)), aber nicht in der Weboberfläche überwacht/verfolgt werden.

Software Fax: Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, aber der Benutzer kann die eingehenden Faxe, im Unterschied zu Software Fax2Mail, nur in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Apps einsehen.

Software Fax2Mail: Die Nummer wird als Faxnummer gekennzeichnet, bei der alle eingehenden Faxe als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse des Benutzers weitergeleitet werden. Die eingegangenen Faxe können aber auch zusätzlich immer noch in den Faxlisten der STARFACE Weboberfläche oder in den STARFACE Desktop Apps eingesehen werden.



Hinweis: In diesem Drop-Down-Menü können, z.B. durch Modulkonfigurationen, auch noch andere Auswahlpunkte verfügbar sein. Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Modulbeschreibungen.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)