

Page thématique : Lignes

Sur cette page, vous trouverez un bref aperçu des différentes pages de documentation qui traitent des lignes de STARFACE.

- [Configuration de ligne générale sur le STARFACE](#)
- [Configurer la ligne pour la connexion analogique interne](#)
- [Configurer la ligne pour l'RNIS externe](#)
- [Configurer la ligne pour l'RNIS interne](#)
- [Configurer la ligne pour NGN](#)
- [Configurer la ligne pour « STARFACE Connect »](#)
- [Configurer MSN pour les terminaux ISDN internes](#)
- [Configurer une ligne pour un fournisseur SIP](#)
- [Faire passer des numéros de téléphone d'une ligne à l'autre](#)