

Documentation Starface de A à Z

Vous trouverez ci-dessous les différentes pages de la documentation, qui constituent l'ensemble du fonds documentaire. Il n'y aura plus de subdivision en différents domaines.

[Accès à l'interface web de STARFACE](#)

[Activer le logging des paquets SIP](#)

[Activer le logging pour le canal RNIS-D](#)

[Activer le TCPdump sur la STARFACE](#)

[Afficher les emplacements connectés dans le système d'interconnexion](#)

[Ajouter des nouveaux STARFACE au groupement d'interconnexion](#)

[Aperçu de l'utilisation du port de STARFACE](#)

[Aperçu des boîtes vocales existantes](#)

[Aperçu des comptes utilisateurs](#)

[Aperçu des microprogrammes pour les téléphones](#)

[Aperçu des numéros de téléphone attribués](#)

[Aperçu des numéros de téléphone spéciaux et d'urgence spécifiques aux pays](#)

[Aperçu des téléchargements de STARFACE](#)

[Approvisionnement d'un Patton de la série SN200](#)

[Changer les données d'un utilisateur en tant qu'administrateur](#)

[Chemins d'approvisionnement via One Touch \(manuellement\)](#)

[Configuration de ligne générale sur le STARFACE](#)

[Configuration des paramètres fax en tant qu'administrateur](#)

[Configurer de nouvelles macros](#)

[Configurer des groupes pour un utilisateur](#)

[Configurer des téléphones pour un utilisateur](#)

[Configurer Grandstream HT70x](#)

[Configurer iFMC pour un utilisateur](#)

[Configurer la configuration de serveur de STARFACE](#)

[Configurer la configuration du réseau d'un Appliance par clé USB](#)

[Configurer la hiérarchisation de l'appelant pour une iQueue](#)

[Configurer la ligne pour « STARFACE Connect »](#)

[Configurer la ligne pour la connexion analogique interne](#)

[Configurer la ligne pour l'RNIS externe](#)

[Configurer la ligne pour l'RNIS interne](#)

[Configurer la ligne pour NGN](#)

[Configurer la mise en page d'un carnet d'adresses](#)

[Configurer la musique d'attente sur STARFACE](#)

[Configurer le groupe existant](#)

[Configurer le module « Ansage vor Melden »](#)

Configurer le module « Blacklist für PBX »

Configurer le module « Call Through »

Configurer le module « Chefsekretärin »

Configurer le module « Memo an mich »

Configurer le module « STARFACE Archivierung »

Configurer le module « Voicemail Abfrage »

Configurer le module « Zeitgesteuerte Umleitung »

Configurer le processus de sauvegarde existant

Configurer le routage basé sur les compétences pour une iQueue

Configurer le routage d'emplacement dans le groupement d'interconnexion

Configurer le routage sur STARFACE

Configurer les compétences pour l'utilisateur

Configurer les droits dans le groupement d'interconnexion

Configurer les droits d'un utilisateur

Configurer le serveur de messagerie sur STARFACE

Configurer le serveur web sur STARFACE

Configurer les listes noire et blanche

Configurer les numéros de téléphone pour un utilisateur

Configurer les paramètres de langue d'un utilisateur

Configurer les paramètres de sécurité de STARFACE

Configurer les paramètres réseau de STARFACE

Configurer les paramètres téléphones généraux sur STARFACE

Configurer les renvois d'appel pour un utilisateur

Configurer les touches de fonction pour un utilisateur

Configurer le XMPP sur STARFACE

Configurer l'affichage d'identifiant sur le STARFACE

Configurer l'analyse pour l'iQueue

Configurer l'annonce d'une boîte vocale en tant qu'administrateur

Configurer l'emplacement dans le groupement d'interconnexion

Configurer l'heure et la date sur STARFACE

Configurer l'image d'avatar d'un utilisateur en tant qu'administrateur

Configurer l'iQueue sur STARFACE

Configurer l'ordre d'exécution des modules

Configurer MSN pour les terminaux ISDN internes

Configurer un Active Directory sur STARFACE

Configurer un compte téléphonique manuel

Configurer une conférence animée sur STARFACE

Configurer une ligne pour un fournisseur SIP

Configurer une nouvelle boîte vocale sur STARFACE

Configurer une nouvelle sauvegarde

Configurer un nouveau groupement d'interconnexion sur STARFACE

Configurer un nouveau groupe sur STARFACE

Configurer un nouveau type d'appareil sur STARFACE

Configurer un numéro d'urgence sur STARFACE

Connexion d'un Homeoffice au STARFACE

Consulter les fichiers journaux sur l'interface web de STARFACE

Créer les statistiques sur STARFACE

Créer une clé USB démarrable pour une réinstallation

Créer une nouvelle configuration pour un module

Créer un nouveau compte utilisateur

Demande et transfert des numéros de téléphone vers STARFACE Connect

Démarrer l'Appliance en mode Single user

Description de l'interface XML-RPC de la iQueue

Description de la touche de fonction « Activer les modules »

Description de la touche de fonction « Affichage du numéro »

Description de la touche de fonction « DND »

Description de la touche de fonction « DTMF »

Description de la touche de fonction « Groupe Log On/Off »

Description de la touche de fonction « Menu du téléphone : carnet d'adresses »

Description de la touche de fonction « Menu du téléphone : carnet d'appels »

Description de la touche de fonction « Numérotation abrégée »

Description de la touche de fonction « Park & Orbit »

Description de la touche de fonction « Rappel sur occupation »

Description de la touche de fonction « Redirection »

Description de la touche de fonction « Renvoyer tous les numéros »

Description de la touche de fonction « Témoin d'occupation »

Description de la touche de fonction « Touche Vide »

Description de la touche de fonction « URL basée sur le téléphone »

Données détaillées d'un téléphone/terminal

Effectuer la mise à jour de STARFACE

Effectuer une mise à jour du BIOS du Hardware Appliance

Élaboration des fichiers de rapport de l'iQueue

État du système de STARFACE

Explication de la mise au point STARFACE

Explication de la VM Edition STARFACE préinstallée

Explication du responsable du contrôleur RAID de la STARFACE

[Explication sur les cartes du fabricant Digium](#)

[Explication sur les cartes du fabricant Sirrix](#)

[Exportation de données de connexion pour un utilisateur ou un groupe](#)

[Exporter des faxes du STARFACE](#)

[Exporter les données d'utilisation de la ligne](#)

[Faire passer des numéros de téléphone d'une ligne à l'autre](#)

[Icônes de l'interface web STARFACE](#)

[Importation de nouveaux modules](#)

[Importation des comptes d'utilisateurs par fichier](#)

[Importation des contacts par fichier](#)

[Importer la sauvegarde dans le STARFACE](#)

[Installation du serveur TFTP sur la STARFACE](#)

[Installer de nouvelles licences dans STARFACE](#)

[LDAP-Configurer une connexion d'un carnet d'adresses](#)

[Lire les informations de licence sur STARFACE](#)

[Liste récapitulative des modules](#)

[Liste récapitulative des terminaux configurés sur STARFACE](#)

[Logging des modules](#)

[Mise hors tension d'un Appliance](#)

[Mot de passe pour le root-User](#)

[Paramètres étendus du téléphone sur le STARFACE](#)

[Première configuration du STARFACE](#)

[Procéder aux mesures pour le Gigaset N720](#)

[Processus de sauvegarde « Default » préconfiguré sur STARFACE](#)

[Raccourcis sur le téléphone](#)

[Recherche automatique des téléphones](#)

[Réinstaller un STARFACE Appliance](#)

[Réinstaller un STARFACE VM](#)

[Remarques sur les modes de fonctionnement du STARFACE](#)

[Restrictions IP sur le STARFACE](#)

[Roaming avec un Gigaset N510 IP PRO](#)

[Spécifications de cheminement pour l'appel manuel de fonctions et de caractéristiques](#)

[STARFACE Unified Communications Interface 3.0 \(UCI\)](#)

[Surveillance des disques durs sur le STARFACE](#)

[Transmettre l'adresse IP de STARFACE](#)

[Utilisation des vues de listes de l'interface web STARFACE](#)

[Utiliser le carnet d'adresses du STARFACE](#)

[Widget de l'iQueue](#)