



Ajouter des nouveaux STARFACE au groupement d'interconnexion

Une fois qu'un groupement d'interconnexion est créé (voir aussi [Configurer un nouveau groupement d'interconnexion sur STARFACE](#)), d'autres STARFACE peuvent être ajoutés au groupement d'interconnexion.

Pour ce faire, il faut se connecter à l'interface web du STARFACE correspondant et définir les paramètres d'emplacement (voir aussi [Configurer l'emplacement dans le groupement d'interconnexion](#)). Ensuite, le certificat réseau peut être sélectionné grâce au bouton « Connecter maintenant ».

Après l'inclusion dans le groupement d'interconnexion, l'affichage « Nombre des systèmes actuellement connectés » se mettra à jour automatiquement, après un certain temps.

Détails du site	
Nom du site: <input type="text" value="Haus_Nord"/>	Adresse du serveur: <input type="text" value="Par défaut"/>
Préfixe: <input type="text"/>	
Détails sur le groupement	
Etat de la connexion	
<input checked="" type="checkbox"/> Système en ligne du groupement d'in...	<input type="button" value="Déconnecter le système"/>
Nombre des systèmes actuellement connectés: 0	
	
Certificat d'interconnexion	
Etablir un nouveau certificat: <input type="button" value="Etablir le certificat"/>	
deconnecter du groupe	
Effacer le système dans le groupement:	<input type="button" value="Effacer maintenant"/>

Si des informations telles que le nom de l'emplacement ou le préfixe doivent être modifiées ultérieurement, le STARFACE peut être séparé du groupement d'interconnexion à tout moment, à l'aide du bouton « Déconnecter le système » correspondant. Pour reconnecter le STARFACE après les modifications, il n'est pas nécessaire d'importer à nouveau le certificat réseau. Dans ce cas, il suffit de sélectionner le bouton « Connecter le système ».