

Installation du serveur TFTP sur la STARFACE

Pour activer un serveur TFTP sur la STARFACE, les étapes suivantes doivent être effectuées :

1. Établir une connexion à STARFACE via ssh (voir aussi [Mot de passe pour le root-User](#))
2. Entrez la commande « yum install starface-tftp-server » (sans les guillemets) et confirmez avec la touche Entrée
3. Confirmer l'aperçu de l'installation
4. Redémarrez le service Tomcat avec la commande « service tomcat6 restart » (sans les guillemets)

Le lieu de stockage des fichiers du microprogramme est : /var/firmware/