

Provider "Peoplefone (AT)" konfigurieren

Eine Übersicht der durch den Provider zur Verfügung gestellten Produkte findet sich direkt auf der [Website des Providers](#).

- [Kompatibilität](#)
- [Support](#)
- [Funktionsmerkmale](#)
- [Konfiguration des Providers auf der STARFACE](#)

Kompatibilität

Erster Funktionstest	
Datum	10.06.2013
Version der STARFACE	5.3.0.9
Ausgeführt durch:	IT Consulting Braunwalder & Co

Letzter Funktionstest	
Datum	30.04.2015
Version der STARFACE	6.0.1.13
Ausgeführt durch:	Peoplefone

Support

Support-Status	
Support durch STARFACE GmbH	Kostenpflichtig
Profil in STARFACE enthalten	
Profil von STARFACE Partner bereitgestellt	
Profil vom Provider bereitgestellt	

Zur Unterstützung bei Problemen im Betrieb oder bei Einrichtung des SIP-Trunks wenden Sie sich bitte an:

support@peoplefone.com

Funktionsmerkmale

Ausgehender Anruf	
CLIP	
CLIP No Screening ¹	
CLIR	
Blind Transfer nach Extern	
Attended Transfer nach Extern	
DTMF	
Hold	
Conference	- nicht getestet -

Eingehender Anruf	
CLIP	
CLIP No Screening	
Blind Transfer nach Extern	
Attended Transfer nach Extern	
DTMF	
Hold	
Conference	
Rufumleitung nach Extern	
Rufumleitung CFU	
CFU mit CLIP No Screening	
Rufumleitung CFB	
CFB mit CLIP No Screening	
Rufumleitung CFNA	
CFNA mit CLIP No Screening	

¹Muss durch den Provider freigeschaltet werden.

Konfiguration des Providers auf der STARFACE

Auf der STARFACE muss zunächst eine neue SIP-Leitung angelegt werden (siehe auch "[Leitung für einen SIP-Provider konfigurieren](#)"). Als Provider muss in dem Drop-Down-Menü der Eintrag "neu ..." ausgewählt werden. Danach muss die folgenden Konfiguration vorgenommen werden:

Neuer Provider

Providername:

Leitungskonfiguration

type:	<input type="text" value="friend"/>	host:	<input type="text" value="sip.peoplefone.at"/>
dtmfmode:	<input type="text" value="rfc2833"/>	permit:	<input type="text"/>
auth mode:	<input type="text" value="Username/Pas..."/>	deny:	<input type="text"/>
authuser:	<input type="text" value="ohne"/>	canreinvite:	<input type="text" value="no"/>
nat:	<input type="text"/>	disallow:	<input type="text" value="all"/>
allow:	<input type="text" value="alaw,ulaw"/>	outboundproxy:	<input type="text"/>
insecure:	<input type="text" value="port,invite"/>	progressinband:	<input type="text" value="no"/>
port:	<input type="text" value="5060"/>	qualify:	<input type="text" value="no"/>
defaultip:	<input type="text"/>	rtptimeout:	<input type="text"/>
rtpholdtimeout:	<input type="text"/>	mask:	<input type="text"/>
fromdomain:	<input type="text" value="sip.peoplefone.at"/>	fromuser:	<input type="text"/>

Rufnummernanzeige

Typ:

Format eingehend:

Format ausgehend:

Erweiterte Einstellungen

Leitungsübergreifende Nummernerkennung: ☒

Speichern
 Abbrechen

Im nächsten Schritt können die Zugangsdaten eingetragen werden:

▼	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="Peoplefon AT"/>	Nr.: 1	SIP-Provider-Anschluss	✕
---	---	--------	------------------------	---

Provider:

Authentifizierung: ☒ ja ☐ nein

Benutzername:

Passwort:

Provider
 Nummernraum
 Erweitert

Der Nummernraum kann wie bei jedem anderen SIP-Provider auch konfiguriert werden (siehe auch "[Leitung für einen SIP-Provider konfigurieren](#)").

Peoplefon AT

Nr.: 1

SIP-Provider-Anschluss

Landesvorwahl: 0043

Ortsvorwahl: 111

Rufnummernart	Rufnummer	Rufnummernraum	
Einzelrufnummer	0043 (111) 222		
Rufnummernbl...	0043 (111) 222	0 bis 30	

ProviderNummernraumErweitert