




Beschreibung der Funktionstaste "Rufnummer anzeigen"

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Einstellungen"	Reiter "Tasten"
		

Mit dieser Funktionstaste kann der Benutzer konfigurieren, welche Rufnummer dem Anrufziel angezeigt wird. Es ist ebenfalls möglich, die ausgehende Rufnummer zu unterdrücken. Dabei muss auch immer das konfigurierte Routing der STARFACE beachtet werden (siehe auch ["Routing auf der STARFACE konfigurieren"](#)).

Funktionstaste Bearbeiten

Tasten-Typ

Tasten-Name

Angezeigte Rufnummer

Externe Rufnummern

Suchen

+49 111 22244

Nummer unterdr.

Auswählen

Abbrechen

Speichern




Abbrechen

Die Signalisierung der Funktionstaste sieht folgendermaßen aus:

Signalisierung	Bedeutung	Aktion bei Tastendruck
Aus	Rufnummer wird nicht angezeigt	Die hinterlegte Rufnummer wird gesetzt
An	Rufnummer wird signalisiert	Die Rufnummer wird unterdrückt

Wird die Rufnummer mit einer Funktionstaste des Typs „Rufnummer anzeigen“ verändert, wird bei der Deaktivierung der Funktionstaste nicht automatisch die angezeigte Rufnummer für den Benutzer wieder auf ihre Standardeinstellung gesetzt (siehe [Rufnummern für einen Benutzer konfigurieren](#)). Die korrekte zu signalisierende Rufnummer muss wieder mit einer Funktionstaste des Typs „Rufnummer anzeigen“ gesetzt werden.

Sind keine Funktionstasten des Typs „Rufnummer anzeigen“ aktiv, werden ausgehende Rufe des Benutzers mit unterdrückter Rufnummer durchgeführt.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Einstellungen"	Reiter "Tasten"
		

Mit dieser Funktionstaste kann der Benutzer konfigurieren, welche Rufnummer dem Anrufziel angezeigt wird. Es ist ebenfalls möglich, die ausgehende Rufnummer zu unterdrücken. Dabei muss auch immer das konfigurierte Routing der STARFACE beachtet werden (siehe auch ["Routing auf der STARFACE konfigurieren"](#)).

Funktionstaste Bearbeiten

Tasten-Typ

Tasten-Name

Angezeigte Rufnummer

Externe Rufnummern

Suchen

+49 111 22244

Nummer unterdr.

Auswählen

Abbrechen

Speichern




Abbrechen

Die Signalisierung der Funktionstaste sieht folgendermaßen aus:

Signalisierung	Bedeutung	Aktion bei Tastendruck
Aus	Rufnummer wird nicht angezeigt	Die hinterlegte Rufnummer wird gesetzt
An	Rufnummer wird signalisiert	Die Rufnummer wird unterdrückt

Wird die Rufnummer mit einer Funktionstaste des Typs „Rufnummer anzeigen“ verändert, wird bei der Deaktivierung der Funktionstaste nicht automatisch die angezeigte Rufnummer für den Benutzer wieder auf ihre Standardeinstellung gesetzt (siehe [Rufnummern für einen Benutzer konfigurieren](#)). Die korrekte zu signalisierende Rufnummer muss wieder mit einer Funktionstaste des Typs „Rufnummer anzeigen“ gesetzt werden.

Sind keine Funktionstasten des Typs „Rufnummer anzeigen“ aktiv, werden ausgehende Rufe des Benutzers mit unterdrückter Rufnummer durchgeführt.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Einstellungen"	Reiter "Tasten"
		

Mit dieser Funktionstaste kann der Benutzer konfigurieren, welche Rufnummer dem Anrufziel angezeigt wird. Es ist ebenfalls möglich, die ausgehende Rufnummer zu unterdrücken. Dabei muss auch immer das konfigurierte Routing der STARFACE beachtet werden (siehe auch [Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)).

Funktionstaste Bearbeiten

Tasten-Typ

Tasten-Name

Angezeigte Rufnummer

Externe Rufnummern

+49 111 22244



Nummer unterdr.

Die Signalisierung der Funktionstaste sieht folgendermaßen aus:

Signalisierung	Bedeutung	Aktion bei Tastendruck
Aus	Rufnummer wird nicht angezeigt	Die hinterlegte Rufnummer wird gesetzt
An	Rufnummer wird signalisiert	Die Rufnummer wird unterdrückt

Wird die Rufnummer mit einer Funktionstaste des Typs „Rufnummer signalisieren“ verändert, wird bei der Deaktivierung der Funktionstaste nicht automatisch die angezeigte Rufnummer für den Benutzer wieder auf ihre Standardeinstellung gesetzt (siehe [Rufnummern für einen Benutzer konfigurieren](#)). Die korrekte zu signalisierende Rufnummer muss wieder mit einer Funktionstaste des Typs „Rufnummer signalisieren“ gesetzt werden.

Sind keine Funktionstasten des Typs „Rufnummer signalisieren“ aktiv, werden ausgehende Rufe des Benutzers mit unterdrückter Rufnummer durchgeführt.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Einstellungen"	Reiter "Tasten"
		<input type="button" value="Tasten"/>

Mit dieser Funktionstaste kann der Benutzer konfigurieren, welche Rufnummer dem Anrufziel angezeigt wird. Es ist ebenfalls möglich, die ausgehende Rufnummer zu unterdrücken. Dabei muss auch immer das konfigurierte Routing der STARFACE beachtet werden (siehe auch [Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)).

Funktionstaste Bearbeiten

Tasten-Typ

Tasten-Name

Angezeigte Rufnummer

Externe Rufnummern

+49 111 22244

Nummer unterdr.

Die Signalisierung der Funktionstaste sieht folgendermaßen aus:

Signalisierung	Bedeutung	Aktion bei Tastendruck
Aus	Rufnummer wird nicht angezeigt	Die hinterlegte Rufnummer wird gesetzt
An	Rufnummer wird signalisiert	Die Rufnummer wird unterdrückt

Wird die Rufnummer mit einer Funktionstaste des Typs „Rufnummer signalisieren“ verändert, wird bei der Deaktivierung der Funktionstaste nicht automatisch die angezeigte Rufnummer für den Benutzer wieder auf ihre Standardeinstellung gesetzt (siehe [Rufnummern für einen Benutzer konfigurieren](#)). Die korrekte zu signalisierende Rufnummer muss wieder mit einer Funktionstaste des Typs „Rufnummer signalisieren“ gesetzt werden.

Sind keine Funktionstasten des Typs „Rufnummer signalisieren“ aktiv, werden ausgehende Rufe des Benutzers mit unterdrückter Rufnummer durchgeführt.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)