

Erste Schritte auf der STARFACE

Auf dieser Seite findet sich eine kurze Übersicht von verschiedenen Dokumentationsseiten, die für Administratoren gedacht ist die zum ersten Mal eine STARFACE konfigurieren.

Installation der STARFACE

1. [Hinweise zu den Betriebsarten der STARFACE](#)
2. [Übersicht der Portnutzung der STARFACE](#)
3. [Erstkonfiguration der STARFACE](#)
4. [Zugriff auf die Weboberfläche der STARFACE](#)
5. [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)

Leitungen konfigurieren

1. [Allgemeine Leitungskonfiguration auf der STARFACE](#)
2. [Leitung für "STARFACE Connect" konfigurieren](#)
3. [Leitung für externes ISDN konfigurieren](#)
4. [Leitung für einen SIP-Provider konfigurieren](#)
5. [Leitung für NGN konfigurieren](#)
6. [Notruf-Nummern auf der STARFACE konfigurieren](#)
7. [Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)

Telefone konfigurieren

1. [Erklärung zu der STARFACE Provisionierung](#)
2. [Allgemeine Telefoneinstellungen auf der STARFACE konfigurieren](#)
3. [Automatische Suche der Telefone](#)

Benutzer konfigurieren

1. [Neues Benutzerkonto anlegen](#)
2. [Import von Benutzerkonten via Datei](#)
3. [Rufnummern für einen Benutzer konfigurieren](#)
4. [Telefone für einen Benutzer konfigurieren](#)
5. [Rechte für Benutzer konfigurieren](#)

Gruppen konfigurieren

1. [Neue Gruppe auf der STARFACE konfigurieren](#)
2. [Gruppen für einen Benutzer konfigurieren](#)