

Erste Schritte auf der STARFACE

Installation der STARFACE

1. [Hinweise zu den Betriebsarten der STARFACE](#)
2. [Übersicht der Portnutzung der STARFACE](#)
3. [Erstkonfiguration der STARFACE](#)
4. [Zugriff auf die Weboberfläche der STARFACE](#)
5. [Neue Lizenzen in die STARFACE einspielen](#)

Leitungen konfigurieren

1. [Allgemeine Leitungskonfiguration auf der STARFACE](#)
2. [Leitung für "STARFACE Connect" konfigurieren](#)
3. [Leitung für externes ISDN konfigurieren](#)
4. [Leitung für einen SIP-Provider konfigurieren](#)
5. [Leitung für NGN konfigurieren](#)
6. [Notruf-Nummern auf der STARFACE konfigurieren](#)
7. [Routing auf der STARFACE konfigurieren](#)

Telefone konfigurieren

1. [Erklärung zu der STARFACE Provisionierung](#)
2. [Allgemeine Telefoneinstellungen auf der STARFACE konfigurieren](#)
3. [Automatische Suche der Telefone](#)

Benutzer konfigurieren

1. [Neues Benutzerkonto anlegen](#)
2. [Import von Benutzerkonten via Datei](#)
3. [Rufnummern für einen Benutzer konfigurieren](#)
4. [Telefone für einen Benutzer konfigurieren](#)
5. [Rechte für Benutzer konfigurieren](#)

Gruppen konfigurieren

1. [Neue Gruppe auf der STARFACE konfigurieren](#)
2. [Gruppen für einen Benutzer konfigurieren](#)