

# Modul "STARFACE Archivierung" konfigurieren

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter **Allgemein** aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter **Grundeinstellungen** müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transfertype	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	<input type="text" value="smb"/>
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin@firmenname.de"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>
Sicherheit:	<input type="text" value="none"/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

## Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

- 
- 
- 
- 

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

**Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung** i

**Gesprächsmitschnitte**

Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate

**Vorhaltungszeit**

Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.

**Achtung:** Von der Auswahl 0 Tage sind *alle* Mitschnitte betroffen. Die maximale Anzahl ist 192.

Frist in Tagen:

**Beginn und Zeitplan**

Zeitintervall:  Wiederholung jede(n)  . Woche  
 Start (dd.mm.jjjj):    Zeit (hh:mm):

**Frist in Tagen:** In diesem Eingabefeld wird konfiguriert, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben, bevor sie archiviert werden. Wird die Frist auf den Wert 0 gesetzt, sind immer alle Daten des entsprechenden Bereiches betroffen. Der Maximalwert der eingetragen werden kann ist 192 Tage.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle Mitschnitte, die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 02:30 Uhr archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2020 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2020 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter  aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter  müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transfertyp	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	smb
Adresse:	192.168.2.100
Freigabe:	Archiv
Unterverzeichnis:	/backup
Benutzername:	admin@firmenname.de
Passwort:	.....
Sicherheit:	none

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	admin@test1.de

## Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

- CDR
- Fax
- Voicemail
- Mitschnitte

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung <span style="float: right;">i</span>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black;"> <span>Allgemein</span> <span>Grundeinstellungen</span> <span>CDR</span> <span>Fax</span> <span>Voicemail</span> <span style="background-color: #f4a460; padding: 2px 5px;">Mitschnitte</span> </div>	
<b>Gesprächsmitschnitte</b>	
Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate	
<b>Vorhaltungszeit</b>	
Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.	
<b>Achtung:</b> Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Mitschnitte betroffen. Die maximale Anzahl ist 192.	
Frist in Tagen: <input style="width: 150px;" type="text" value="64"/>	
<b>Beginn und Zeitplan</b>	
Zeitintervall:	Woche <input type="text" value="1"/> . Woche
Start (dd.mm.jjjj):	16 <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2020"/> Zeit (hh:mm): 2 <input type="text" value="30"/>

**Frist in Tagen:** In diesem Eingabefeld wird konfiguriert, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben, bevor sie archiviert werden. Wird die Frist auf den Wert 0 gesetzt, sind immer alle Daten des entsprechenden Bereiches betroffen. Der Maximalwert der eingetragen werden kann ist 192 Tage.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle Mitschnitte, die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 02:30 Uhr archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2020 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2020 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter  aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter  müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transfertype	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	<input type="text" value="smb"/>
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin@firmenname.de"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>
Sicherheit:	<input type="text" value="none"/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

## Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

- 
-

- Voicemail
- Mitschnitte

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

**Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung** i

**Gesprächsmitschnitte**

Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate

**Vorhaltungszeit**

Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.

**Achtung:** Von der Auswahl 0 Tage sind *alle* Mitschnitte betroffen. Die maximale Anzahl ist 192.

Frist in Tagen:

**Beginn und Zeitplan**

Zeitintervall:  Wiederholung jede(n)  . Woche

Start (dd.mm.jjjj):    Zeit (hh:mm):

**Frist in Tagen:** In diesem Eingabefeld wird konfiguriert, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben, bevor sie archiviert werden. Wird die Frist auf den Wert 0 gesetzt, sind immer alle Daten des entsprechenden Bereiches betroffen. Der Maximalwert der eingetragen werden kann ist 192 Tage.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle Mitschnitte, die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 02:30 Uhr archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2020 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2020 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter  aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter  müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transfertype	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	smb
Adresse:	192.168.2.100
Freigabe:	Archiv
Unterverzeichnis:	/backup
Benutzername:	admin@firmenname.de
Passwort:	.....
Sicherheit:	none

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	admin@test1.de

## Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

- CDR
- Fax
- Voicemail
- Mitschnitte

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung <span style="float: right;">i</span>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Allgemein</span> <span>Grundeinstellungen</span> <span>CDR</span> <span>Fax</span> <span>Voicemail</span> <span style="background-color: #f4a460;">Mitschnitte</span> </div>	
<b>Gesprächsmitschnitte</b>	
Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate	
<b>Vorhaltungszeit</b>	
Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.	
<b>Achtung:</b> Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Mitschnitte betroffen.	
Frist in Tagen:	64
<b>Beginn und Zeitplan</b>	
Zeitintervall:	Woche
Wiederholung jede(n)	1. Woche
Start (dd.mm.jjjj):	16 4 2018
Zeit (hh:mm):	2 30

**Frist in Tagen:** In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben, bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt, werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle Mitschnitte, die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 02:30 Uhr archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2018 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2018 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter  aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter  müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transfertyp	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	<input type="text" value="smb"/>
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin@firmenname.de"/>
Passwort:	<input type="password" value="....."/>
Sicherheit:	<input type="text" value="none"/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

## Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

- 
-

- Voicemail
- Mitschnitte

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

**Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung** i

**Gesprächsmitschnitte**

Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate

**Vorhaltungszeit**

Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.

**Achtung:** Von der Auswahl 0 Tage sind *alle* Mitschnitte betroffen.

Frist in Tagen:

**Beginn und Zeitplan**

Zeitintervall:  
 Wiederholung jede(n)  . Woche

Start (dd.mm.jjjj):  
 
 
 Zeit (hh:mm):

**Frist in Tagen:** In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2018 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2018 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

## Reiter "Allgemein"

Die in dem Reiter  aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

## Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter  müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transfertype	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit user@domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:



Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	smb
Adresse:	192.168.2.100
Freigabe:	Archiv
Unterverzeichnis:	/backup
Benutzername:	admin@firmenname.de
Passwort:	.....
Sicherheit:	none

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	admin@test1.de

## Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

- CDR
- Fax
- Voicemail
- Mitschnitte

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Allgemein</span> <span>Grundeinstellungen</span> <span>CDR</span> <span>Fax</span> <span>Voicemail</span> <span style="background-color: #f4a460;">Mitschnitte</span> </div>	
<b>Gesprächsmitschnitte</b>	
Einstellungen für die Archivierung von Audio-Dateien aufgezeichneter Telefonate	
<b>Vorhaltungszeit</b>	
Dateien von Gesprächsmitschnitten, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und von der Anlage entfernt.	
<b>Achtung:</b> Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Mitschnitte betroffen.	
Frist in Tagen:	64
<b>Beginn und Zeitplan</b>	
Zeitintervall:	Woche
Wiederholung jede(n)	1. Woche
Start (dd.mm.jjjj):	16 4 2018
Zeit (hh:mm):	2 30

**Frist in Tagen:** In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 64 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.04.2018 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.04.2018 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht. Die in dem Reiter Allgemein aufgeführten Informationen werden in der Dokumentation [Logging der Module](#) beschrieben.

Reiter "Grundeinstellungen"

Im Reiter Grundeinstellungen müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transferart	Der Typ der Übertragung (smb oder sftp).
Adresse	Die IP-Adresse des Zielsystems.
Freigabe	Der Name der Netzwerkfreigabe, wie er im Zielsystem hinterlegt ist.
Unterverzeichnis	Das Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional).
Benutzername	Der Benutzername wie er vom Zielsystem erwartet wird (z.B. mit Domain).
Passwort	Das Passwort des Freigabebenutzers. Es muss auch die Dokumentation für die <a href="#">erlaubten Sonderzeichen in Passwörtern</a> beachtet werden.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

**Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung**

Transferart:

Adresse:

Freigabe:

Unterverzeichnis:

Benutzername:

Passwort:

Sicherheit:

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

**Benachrichtigungen**

E-Mail-Adresse:

## Weitere Reiter

Die vier folgenden Reiter

- CDR
- Fax
- Voicemail
- Mitschnitte

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

**Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Atchivierung**

**CDR und Ruflisten**

Einstellungen für die Archivierung des Call Data Records und Bereinigung der Ruflisten

**Vorhaltungszeit**

Einträge, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und aus den Ruflisten entfernt.

**Achtung:** Von der Auswahl 0 Tage sind *alle* Einträge betroffen.

Frist in Tagen:  ▾

**Beginn und Zeitplan**

Timer-Intervall:  ▾ Wiederhole alle  Week

Start (dd:mm:jjjj)  ▾  ▾  ▾ Zeit (hh:mm):  ▾  ▾

**Frist in Tagen:** In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 96 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.09.2015 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.09.2015 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Im Reiter  müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Transfertype	Typ der Übertragung (smb oder sftp)
Adresse	IP-Adresse des Zielsystems
Freigabe	Name der Netzwerkfreigabe wie er im Zielsystem hinterlegt ist
Unterverzeichnis	Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional)
Benutzername	Benutzername mit dem auf die Freigabe zugegriffen wird
Passwort	Passwort des Freigabebenutzers



**Hinweis:** Falls der verwendete Benutzer Mitglied einer Domäne ist muss der Benutzername im Format „user@domäne“ angegeben werden.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Transferart:	smb
Adresse:	192.168.2.100
Freigabe:	Archiv
Unterverzeichnis:	/backup
Benutzername:	admin@firmenname.de
Passwort:	.....
Sicherheit:	none

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	admin@test1.de

Die vier folgenden Reiter

- 
- 
- 
- 

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Atchivierung	
<input type="button" value="Allgemein"/> <input type="button" value="Grundeinstellungen"/> <input checked="" type="button" value="CDR"/> <input type="button" value="Fax"/> <input type="button" value="Voicemail"/> <input type="button" value="Mitschnitte"/>	
<b>CDR und Ruflisten</b>	
Einstellungen für die Archivierung des Call Data Records und Bereinigung der Ruflisten	
<b>Vorhaltungszeit</b>	
Einträge, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und aus den Ruflisten entfernt.	
<b>Achtung:</b> Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Einträge betroffen.	
Frist in Tagen:	96
<b>Beginn und Zeitplan</b>	
Timer-Intervall:	Week
Wiederhole alle	1 Week
Start (dd:mm:jjjj)	16 9 2015
Zeit (hh:mm):	22 15

**Frist in Tagen:** In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 96 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.09.2015 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.09.2015 starten.

Ein interner Überwachungsprozess der STARFACE verhindert, dass eine STARFACE Archivierung und eine [Backuperstellung](#) parallel zueinander gestartet werden. Der zuerst gestartete Prozess läuft zu Ende und der zweite Prozess startet eine Stunde später. Es wird empfohlen hier eine saubere zeitliche Trennung vorzunehmen.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Im Reiter **Grundeinstellungen** müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Adresse	IP-Adresse des Zielsystems
Freigabe	Name der Netzwerkfreigabe wie er im Zielsystem hinterlegt ist
Unterverzeichnis	Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional)
Benutzername	Benutzername mit dem auf die Freigabe zugegriffen wird
Passwort	Passwort des Freigabebenutzers



**Hinweis:** Falls der verwendete Benutzer Mitglied einer Domäne ist muss der Benutzername im Format „user@domäne“ angegeben werden.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung	
Adresse:	<input type="text" value="192.168.2.100"/>
Freigabe:	<input type="text" value="Archiv"/>
Unterverzeichnis:	<input type="text" value="/backup/"/>
Benutzername:	<input type="text" value="admin"/>
Passwort:	<input type="password" value="*****"/>

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

Benachrichtigungen	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

Die vier folgenden Reiter

- 
- 
- 
- 

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

**Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Archivierung**

**CDR und Ruflisten**

Einstellungen für die Archivierung des Call Data Records und Bereinigung der Ruflisten

**Vorhaltungszeit**

Einträge, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und aus den Ruflisten entfernt.

**Achtung:** Von der Auswahl 0 Tage sind *alle* Einträge betroffen.

Frist in Tagen:

**Beginn und Zeitplan**

Timer-Intervall:  Wiederhole alle  Week  
 Start (dd:mm:jjjj)    Zeit (hh:mm):

**Frist in Tagen:** In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 96 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.09.2015 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.09.2015 starten.

Dieses Modul archiviert zeitgesteuert die Ruflisten (CDR), die Faxe, die Sprachmitteilungen und Gesprächsmitschnitte in einem Windows Share (Netzwerkfreigabe). Nach der erfolgreichen Archivierung werden die Inhalte auf der STARFACE gelöscht.

Im Reiter  müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Adresse	IP-Adresse des Zielsystems
Freigabe	Name der Netzwerkfreigabe wie er im Zielsystem hinterlegt ist
Unterverzeichnis	Unterverzeichnis auf dem Zielsystem (optional)
Benutzername	Benutzername mit dem auf die Freigabe zugegriffen wird
Passwort	Passwort des Freigabebenutzers



**Hinweis:** Falls der verwendete Benutzer Mitglied einer Domäne ist muss der Benutzername im Format „user@domäne“ angegeben werden.

Ein Beispiel für eine Konfiguration könnte folgendermaßen aussehen:

**Angaben zur Windows Freigabe für die Archivierung**

Adresse:   
 Freigabe:   
 Unterverzeichnis:   
 Benutzername:   
 Passwort:

Unter der Überschrift **Benachrichtigungen** kann optional eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden. An diese E-Mail-Adresse werden Informationen über den Speicherplatz auf der STARFACE vor und nach der Archivierung, sowie auftretende Fehlermeldungen versendet.

<b>Benachrichtigungen</b>	
E-Mail-Adresse:	<input type="text" value="admin@test1.de"/>

Die vier folgenden Reiter

- 
- 
- 
- 

bieten jeweils die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten:

<b>Modul-Konfiguration: Test - STARFACE Atchivierung</b>											
<input type="button" value="Allgemein"/>	<input type="button" value="Grundeinstellungen"/>	<input checked="" type="button" value="CDR"/>	<input type="button" value="Fax"/>	<input type="button" value="Voicemail"/>	<input type="button" value="Mitschnitte"/>						
<b>CDR und Ruflisten</b>											
Einstellungen für die Archivierung des Call Data Records und Bereinigung der Ruflisten											
<b>Vorhaltungszeit</b>											
Einträge, die älter sind als die angegebene Anzahl an Tagen, werden archiviert und aus den Ruflisten entfernt.											
<b>Achtung:</b> Von der Auswahl 0 Tage sind <i>alle</i> Einträge betroffen.											
Frist in Tagen:	<input type="text" value="96"/>	<input type="button" value="v"/>									
<b>Beginn und Zeitplan</b>											
Timer-Intervall:	<input type="button" value="Week"/>	<input type="button" value="v"/>	Wiederhole alle	<input type="text" value="1"/>	Week						
Start (dd:mm:jjjj)	<input type="text" value="16"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="button" value="v"/>	Zeit (hh:mm):	<input type="text" value="22"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="button" value="v"/>

**Frist in Tagen:** In diesem Drop-Down-Menü wird ausgewählt, wie lange die Daten auf der STARFACE verbleiben bevor sie archiviert werden. Wird der Wert 0 ausgewählt werden immer alle Daten archiviert.

Für den Beginn und das Ausführungsintervall der Archivierung lassen sich aus den Drop-Down-Menüs jeweils feste Werte auswählen. In dem oben abgebildeten Beispiel werden alle CDR-Daten die älter sind als 96 Tage, einmal pro Woche um jeweils 22:15 Uhr, archiviert. Der Archivierungsprozess startet dabei am 16.09.2015 und würde das nächste Mal, nach einer Woche, am 23.09.2015 starten.