

# Pfadangaben für den manuellen Aufruf von Funktionen und Features

In dieser Dokumentation finden sich die Pfadangaben um Funktionen und Features der STARFACE manuell auf eine Funktionstaste eines Telefons zu legen. Dazu muss die entsprechende "ActionURL"-Funktionstaste manuell über die Weboberfläche des jeweiligen Telefons konfiguriert werden.



**Hinweis:** Die verschiedenen URLs sind nicht Teil des Supportumfangs der STARFACE.

Ab der Version 6.0 der STARFACE stehen die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Eingehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListIn?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Verpasst	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListMissed?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Ausgehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListOut?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

Bei älteren Versionen der STARFACE standen ab Version 5.0 die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Wahlwiederholung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/RedialMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>

Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuch	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

In dieser Dokumentation finden sich die Pfadangaben um Funktionen und Features der STARFACE manuell auf eine Funktionstaste eines Telefons zu legen. Dazu muss die entsprechende "ActionURL"-Funktionstaste manuell über die Weboberfläche des jeweiligen Telefons konfiguriert werden.



**Hinweis:** Die verschiedenen URLs sind nicht Teil des Supportumfangs der STARFACE.

Ab der Version 6.0 der STARFACE stehen die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Eingehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListIn?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Verpasst	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListMissed?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Ausgehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListOut?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

Bei älteren Versionen der STARFACE standen ab Version 5.0 die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>

Wahlwiederholung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/RedialMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuch	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

In dieser Dokumentation finden sich die Pfadangaben um Funktionen und Features der STARFACE manuell auf eine Funktionstaste eines Telefons zu legen. Dazu muss die entsprechende "ActionURL"-Funktionstaste manuell über die Weboberfläche des jeweiligen Telefons konfiguriert werden.



**Hinweis:** Die verschiedenen URLs sind nicht Teil des Supportumfangs der STARFACE.

Ab der Version 6.0 der STARFACE stehen die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Eingehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListIn?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Verpasst	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListMissed?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Ausgehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListOut?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

Bei älteren Versionen der STARFACE standen ab Version 5.0 die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
--------------	-----

Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Wahlwiederholung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/RedialMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuch	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

In dieser Dokumentation finden sich die Pfadangaben um Funktionen und Features der STARFACE manuell auf eine Funktionstaste eines Telefons zu legen. Dazu muss die entsprechende "ActionURL"-Funktionstaste manuell über die Weboberfläche des jeweiligen Telefons konfiguriert werden. Ab der Version 6.0 der STARFACE stehen die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Eingehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListIn?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Verpasst	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListMissed?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Ausgehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListOut?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

Bei älteren Versionen der STARFACE standen ab Version 5.0 die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
--------------	-----

Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Wahlwiederholung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/RedialMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuch	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

In dieser Dokumentation finden sich die Pfadangaben um Funktionen und Features der STARFACE manuell auf eine Funktionstaste eines Telefons zu legen. Dazu muss die entsprechende "ActionURL"-Funktionstaste manuell über die Weboberfläche des jeweiligen Telefons konfiguriert werden. Ab der Version 6.0 der STARFACE stehen die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Eingehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListIn?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Verpasst	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListMissed?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Ausgehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListOut?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

Bei älteren Versionen der STARFACE standen ab Version 5.0 die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
--------------	-----

Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Wahlwiederholung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/RedialMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuch	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

In dieser Dokumentation finden sich die Pfadangaben um Funktionen und Features der STARFACE manuell auf eine Funktionstaste eines Telefons zu legen. Dazu muss die entsprechende "ActionURL"-Funktionstaste manuell über die Weboberfläche des jeweiligen Telefons konfiguriert werden. Ab der Version 6.0 der STARFACE stehen die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Eingehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListIn?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Verpasst	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListMissed?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Ausgehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListOut?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

Bei älteren Versionen der STARFACE standen ab Version 5.0 die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
--------------	-----

Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Wahlwiederholung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/RedialMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuch	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

In dieser Dokumentation finden sich die Pfadangaben um Funktionen und Features der STARFACE manuell auf eine Funktionstaste eines Telefons zu legen. Dazu muss die entsprechende "ActionURL"-Funktionstaste manuell über die Weboberfläche des jeweiligen Telefons konfiguriert werden. Ab der Version 6.0 der STARFACE stehen die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Eingehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListIn?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Verpasst	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListMissed?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Ausgehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListOut?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

Bei älteren Versionen der STARFACE standen ab Version 5.0 die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
--------------	-----



Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Wahlwiederholung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/RedialMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuch	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

In dieser Dokumentation finden sich die Pfadangaben um Funktionen und Features der STARFACE manuell auf eine Funktionstaste eines Telefons zu legen. Dazu muss die entsprechende "ActionURL"-Funktionstaste manuell über die Weboberfläche des jeweiligen Telefons konfiguriert werden. Ab der Version 6.0 der STARFACE stehen die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuchsuche Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/Contacts?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Adressen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=all&phonebookName=Adressen&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Benutzer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=users&phonebookName=Benutzer&sipName=SIP/<Telefonname>
Kontaktliste Privat	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/ContactList?phoneBookFolder=private&phonebookName=Privat&sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Auswahl	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Eingehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListIn?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Verpasst	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListMissed?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste Ausgehend	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/directAccess/CallListOut?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen

Bei älteren Versionen der STARFACE standen ab Version 5.0 die folgenden URLs zur Verfügung:

Beschreibung	URL
--------------	-----



Rootnode	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu?sipName=SIP/<Telefonname>
An/Abmelden	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Identity?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufliste	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/menu/CallList?sipName=SIP/<Telefonname>
Wahlwiederholung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/RedialMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Ruhe	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/dnd?sipName=SIP/<Telefonname>
Angezeigte Nummer	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/DisplayNumber?sipName=SIP/<Telefonname>
Gruppeneinstellungen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/GroupsManagement?sipName=SIP/<Telefonname>
Rufumleitung	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/RedirectMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Voicemails	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/VoicemailMenu?sipName=SIP/<Telefonname>
Adressbuch	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/menu/Telephonebooks?sipName=SIP/<Telefonname>
IdleScreen	http(s)://<Server-IP>:50080/xmlInterface/idlescreen/idlescreen