

Premiers pas sur le STARFACE

Sur cette page, vous trouverez un bref aperçu des différentes pages de documentation, qui est destiné aux administrateurs qui configurent un STARFACE pour la première fois.

Installation de la STARFACE

1. [Remarques sur les modes de fonctionnement du STARFACE](#)
2. [Aperçu de l'utilisation du port de STARFACE](#)
3. [Première configuration du STARFACE](#)
4. [Accès à l'interface web de STARFACE](#)
5. [Installer de nouvelles licences dans STARFACE](#)

Configuration des lignes

1. [Configuration de ligne générale sur le STARFACE](#)
2. [Configurer la ligne pour « STARFACE Connect »](#)
3. [Configurer la ligne pour l'RNIS externe](#)
4. [Configurer une ligne pour un fournisseur SIP](#)
5. [Configurer la ligne pour NGN](#)
6. [Configurer un numéro d'urgence sur STARFACE](#)
7. [Configurer le routage sur STARFACE](#)

Configuration des téléphones

1. [Explication de la mise au point STARFACE](#)
2. [Configurer les paramètres téléphones généraux sur STARFACE](#)
3. [Recherche automatique des téléphones](#)

Configuration des utilisateurs

1. [Créer un nouveau compte utilisateur](#)
2. [Importation des comptes d'utilisateurs par fichier](#)
3. [Configurer les numéros de téléphone pour un utilisateur](#)
4. [Configurer des téléphones pour un utilisateur](#)
5. [Configurer les droits d'un utilisateur](#)

Configuration des groupes

1. [Configurer un nouveau groupe sur STARFACE](#)
2. [Configurer des groupes pour un utilisateur](#)