

Page thématique : RNIS

Sur cette page, vous trouverez un bref aperçu des différentes pages de documentation qui traitent du RNIS sur la STARFACE.

- [Activer le logging pour le canal RNIS-D](#)
- [Configurer la ligne pour l'RNIS externe](#)
- [Configurer la ligne pour l'RNIS interne](#)
- [Configurer MSN pour les terminaux ISDN internes](#)