Page thématique : Touches de fonction

Sur cette page, vous trouverez un bref aperçu des différentes pages de documentation qui traitent de l'administration des touches de fonction de STARFACE.

- [Configurer les touches de fonction pour un utilisateur](#)
- [Description de la touche de fonction « Activer les modules »](#)
- [Description de la touche de fonction « Affichage du numéro »](#)
- [Description de la touche de fonction « DND »](#)
- [Description de la touche de fonction « DTMF »](#)
- [Description de la touche de fonction « Groupe Log On/Off »](#)
- [Description de la touche de fonction « Menu du téléphone : carnet d'adresses »](#)
- [Description de la touche de fonction « Menu du téléphone : carnet d'appels »](#)
- [Description de la touche de fonction « Numérotation abrégée »](#)
- [Description de la touche de fonction « Park & Orbit »](#)
- [Description de la touche de fonction « Rappel sur occupation »](#)
- [Description de la touche de fonction « Redirection »](#)
- [Description de la touche de fonction « Renvoyer tous les numéros »](#)
- [Description de la touche de fonction « Touche Vide »](#)
- [Description de la touche de fonction « Témoin d'occupation »](#)
- [Description de la touche de fonction « URL basée sur le téléphone »](#)