


Adressbuch der STARFACE nutzen

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Adressbuch"	Reiter "Einstellungen"
	 Admin	 Adressbuch	Einstellungen

In diesem Reiter wird konfiguriert, ob das interne Adressbuch auf der STARFACE genutzt wird oder ob ein, aus Sicht der STARFACE, externes Adressbuch via LDAP (siehe auch "[LDAP-Anbindung eines Adressbuches konfigurieren](#)") angebunden werden soll. Diese Seite beschreibt die Nutzung des internen Adressbuches.

Adressbuchkonfiguration

Einstellungen

Layout

Adressen verwenden von:

☒ STARFACE
 ☐ LDAP

Server Adresse:

Verbindung testen

Benutzername:

Passwort:

Basisordner:

Sicherheit:

Unverschlüsselt

▼

Suchmethode:

☒ genau
 ☐ schnell

Ordnerkonfiguration

Name	Ordner	Schreibzugriff
Adressen	Adressen ▼	☒ ☒
Benutzer	Benutzer ▼	☒ ☒
Privat	Privat ▼	☒ ☒

+

+ Neuer Ordner

Speichern

Abbrechen

Im internen Adressbuch der STARFACE gibt es 3 bereits vordefinierte Ordner:

Name	Beschreibung
Adressen	Hier werden alle Kontakte aus allen angelegten Adressbüchern aufgelistet, mit Ausnahme der privaten Adressbücher der jeweiligen Benutzer
Benutzer	Alle auf der STARFACE angelegten Benutzer


Privat	Jeder angelegte Benutzer verfügt über ein privates Adressbuch, das von anderen Benutzern nicht eingesehen werden kann.
--------	--

Zusätzlich zu diesen 3 vordefinierten Ordnern können maximal 10 weitere Ordner angelegt werden.


Hinweis: Es erfolgt keine Namensauflösung von Rufen gegen die privaten Adressbücher der einzelnen Benutzer.

Über die Schaltfläche  oder  **Neuer Ordner** besteht die Möglichkeit neue Ordner anzulegen. Die Checkbox "Schreibrecht" gibt dabei an, ob die enthaltenen Kontaktdaten bearbeitet und neue Einträge erstellt werden können.

Das Layout der Adressbuchansicht und der Ansicht einzelner Kontaktdatensätze wird im Reiter "Layout" konfiguriert. Das Layout des STARFACE Adressbuchs ist bereits einsatzbereit, kann aber beliebig modifiziert werden (siehe auch "[Layout eines Adressbuches konfigurieren](#)").

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Adressbuch"	Reiter "Einstellungen"
			

In diesem Reiter wird konfiguriert, ob das interne Adressbuch auf der STARFACE genutzt wird oder ob ein, aus Sicht der STARFACE, externes Adressbuch via LDAP (siehe auch "[LDAP-Anbindung eines Adressbuches konfigurieren](#)") angebunden werden soll. Diese Seite beschreibt die Nutzung des internen Adressbuches.

Adressbuchkonfiguration

Einstellungen

Layout

Adressen verwenden von:

STARFACE

LDAP

Server Adresse:

Benutzername:

Passwort:

Basisordner:

Sicherheit:

Suchmethode:

Verbindung testen

Unverschlüsselt

genau

schnell

Ordnerkonfiguration

Name	Ordner	Schreibzugriff
Adressen	Adressen	☒
Benutzer	Benutzer	☒
Privat	Privat	☒

+

+ Neuer Ordner

Speichern

Abbrechen

Im internen Adressbuch der STARFACE gibt es 3 bereits vordefinierte Ordner:


Name	Beschreibung
Adressen	Hier werden alle Kontakte aus allen angelegten Adressbüchern aufgelistet, mit Ausnahme der privaten Adressbücher der jeweiligen Benutzer
Benutzer	Alle auf der STARFACE angelegten Benutzer
Privat	Jeder angelegte Benutzer verfügt über ein privates Adressbuch, das von anderen Benutzern nicht eingesehen werden kann.

Zusätzlich zu diesen 3 vordefinierten Ordnern können maximal 10 weitere Ordner angelegt werden.

Hinweis: Es erfolgt keine Namensauflösung von Rufen gegen die privaten Adressbücher der einzelnen Benutzer.

Über die Schaltfläche oder **Neuer Ordner** besteht die Möglichkeit neue Ordner anzulegen. Die Checkbox "Schreibrecht" gibt dabei an, ob die enthaltenen Kontaktdaten bearbeitet und neue Einträge erstellt werden können.

Das Layout der Adressbuchansicht und der Ansicht einzelner Kontaktdatensätze wird im Reiter "Layout" konfiguriert. Das Layout des STARFACE Adressbuchs ist bereits einsatzbereit, kann aber beliebig modifiziert werden (siehe auch "[Layout eines Adressbuches konfigurieren](#)").

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Adressbuch"	Reiter "Einstellungen"
	 Admin	 Adressbuch	 Einstellungen

In diesem Reiter wird konfiguriert, ob das interne Adressbuch auf der STARFACE genutzt wird oder ob ein, aus Sicht der STARFACE, externes Adressbuch via LDAP (siehe auch "[LDAP-Anbindung eines Adressbuches konfigurieren](#)") angebunden werden soll. Diese Seite beschreibt die Nutzung des internen Adressbuches.

Adressbuchkonfiguration

Einstellungen
Layout

Adressen verwenden von: i

☒ **STARFACE**
☐ **LDAP**

Server Adresse:
Benutzername:
Passwort:
Basisordner:
Sicherheit:
Suchmethode: ☒ genau ☐ schnell

Ordnerkonfiguration

Name	Ordner	Schreibzugriff	
Adressen	Adressen v	☒	x
Benutzer	Benutzer v	☒	x
Privat	Privat v	☒	x
			+

Im internen Adressbuch der STARFACE gibt es 3 bereits vordefinierte Ordner:

Name	Beschreibung
Adressen	Hier werden alle Kontakte aus allen angelegten Adressbüchern aufgelistet, mit Ausnahme der privaten Adressbücher der jeweiligen Benutzer
Benutzer	Alle auf der STARFACE angelegten Benutzer
Privat	Jeder angelegte Benutzer verfügt über ein privates Adressbuch, das von anderen Benutzern nicht eingesehen werden kann.

Zusätzlich zu diesen 3 vordefinierten Ordnern können maximal 10 weitere Ordner angelegt werden.



Hinweis: Es erfolgt keine Namensauflösung von Rufen gegen die privaten Adressbücher der einzelnen Benutzer.

Über die Schaltfläche oder **Neuer Ordner** besteht die Möglichkeit neue Ordner anzulegen. Die Checkbox "Schreibrecht" gibt dabei an, ob die enthaltenen Kontaktdaten bearbeitet und neue Einträge erstellt werden können.

Das Layout der Adressbuchansicht und der Ansicht einzelner Kontaktdatensätze wird im Reiter "Layout" konfiguriert. Das Layout des STARFACE Adressbuchs ist bereits einsatzbereit, kann aber beliebig modifiziert werden (siehe auch "[Layout eines Adressbuches konfigurieren](#)").

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Adressbuch"	Reiter "Einstellungen"
		Adressbuch	Einstellungen

In diesem Reiter wird konfiguriert, ob das interne Adressbuch auf der STARFACE genutzt wird oder ob ein, aus Sicht der STARFACE, externes Adressbuch via LDAP (siehe auch "[LDAP-Anbindung eines Adressbuches konfigurieren](#)") angebunden werden soll. Diese Seite beschreibt die Nutzung des internen Adressbuches.

Adressbuchkonfiguration

Einstellungen | Layout

Adressen verwenden von:

☒ **STARFACE**

☐ **LDAP**

Server Adresse:

Benutzername:

Passwort:

Basisordner:

Sicherheit:

Suchmethode: ☒ genau ☐ schnell

Ordnerkonfiguration

Name	Ordner	Schreibzugriff	
Adressen	Adressen	☒	
Benutzer	Benutzer	☒	
Privat	Privat	☒	

Neuer Ordner

Im internen Adressbuch der STARFACE gibt es 3 bereits vordefinierte Ordner:

Name	Beschreibung
Adressen	Hier werden alle Kontakte aus allen angelegten Adressbüchern aufgelistet, mit Ausnahme der privaten Adressbücher der jeweiligen Benutzer
Benutzer	Alle auf der STARFACE angelegten Benutzer
Privat	Jeder angelegte Benutzer verfügt über ein privates Adressbuch, das von anderen Benutzern nicht eingesehen werden kann.

Zusätzlich zu diesen 3 vordefinierten Ordnern können maximal 10 weitere Ordner angelegt werden.



Hinweis: Es erfolgt keine Namensauflösung von Rufen gegen die privaten Adressbücher der einzelnen Benutzer.

Über die Schaltfläche  oder  **Neuer Ordner** besteht die Möglichkeit neue Ordner anzulegen. Die Checkbox **Schreibrecht** gibt dabei an, ob die enthaltenen Kontaktdaten bearbeitet und neue Einträge erstellt werden können. Das Layout der Adressbuchansicht und der Ansicht einzelner Kontaktdatensätze wird im Reiter **Layout** konfiguriert. Das Layout des STARFACE Adressbuchs ist bereits einsatzbereit, kann aber beliebig modifiziert werden (siehe auch "[Layout eines Adressbuches konfigurieren](#)").

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)