



Übersichtsliste der konfigurierten Endgeräte auf der STARFACE

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Telefone"	Reiter "Konfigurierte Endgeräte"
			

In diesem Reiter werden alle angelegten Telefone und anderen Endgeräte (z.B. Gateways) aufgelistet, unabhängig davon ob das Telefon/Endgerät im Moment in Betrieb ist oder nicht. Über das Suchfeld kann nach dem Namen des Telefons oder auch nach dem Namen des angemeldeten Benutzers gesucht werden.

Ein doppelter Mausklick auf die Zeile oder ein einfacher Klick auf  öffnen die Detaildaten des Telefonkontos (siehe auch "[Detaildaten eines Telefons /Endgeräts](#)"). Ein Klick auf  löscht den Eintrag aus der STARFACE.

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Übersichtsliste ablesen:



Überschrift	Beschreibung
Gerätetyp	Typ des Telefons/Endgeräts
Gerätename	Name des SIP-Kontos mit dem sich das Telefon/Endgerät registriert
IP-Adresse	Letzte IP-Adresse mit der sich das Telefon/Endgerät an der STARFACE registriert hat
Zugeordnete Benutzer	Name des Benutzers bzw. der Benutzer dem das Telefon/Endgerät zugeordnet ist
Aktiv	Checkbox-Anzeige ob dieses SIP-Konto aktiv genutzt werden darf

Falls notwendig kann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü für ein Telefonkonto aufgerufen werden und mit der Auswahl von „Zugangsdaten senden“ werden alle Passwörter noch einmal an das jeweilige Telefon geschickt. Dieses Vorgehen kann durch eine Mehrfachauswahl auch für mehrere Telefonkonten parallel ausgeführt werden.

Die automatisch generierten Telefonnamen für Telefonkonten, die zu einem STARFACE Mobile Client gehören (z.B. 1234.SFiphone oder 6789.SFandroid) dürfen nicht verändert werden.



Hinweis: Wird bei einem Telefon des Herstellers Snom oder Yealink ein rotes Warndreieck in dieser Übersichtsliste angezeigt, muss das Wamsymbol angeklickt werden und die entsprechende Erklärung beachtet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Telefone"	Reiter "Konfigurierte Endgeräte"
			

In diesem Reiter werden alle angelegten Telefone und anderen Endgeräte (z.B. Gateways) aufgelistet, unabhängig davon ob das Telefon/Endgerät im Moment in Betrieb ist oder nicht. Über das Suchfeld kann nach dem Namen des Telefons oder auch nach dem Namen des angemeldeten Benutzers gesucht werden.

Ein doppelter Mausklick auf die Zeile oder ein einfacher Klick auf  öffnen die Detaildaten des Telefonkontos (siehe auch "[Detaildaten eines Telefons /Endgeräts](#)"). Ein Klick auf  löscht den Eintrag aus der STARFACE.

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Übersichtsliste ablesen:

Überschrift	Beschreibung
Gerätetyp	Typ des Telefons/Endgeräts
Gerätename	Name des SIP-Kontos mit dem sich das Telefon/Endgerät registriert
IP-Adresse	Letzte IP-Adresse mit der sich das Telefon/Endgerät an der STARFACE registriert hat

Zugeordnete Benutzer	Name des Benutzers bzw. der Benutzer dem das Telefon/Endgerät zugeordnet ist
Aktiv	Checkbox-Anzeige ob dieses SIP-Konto aktiv genutzt werden darf

Falls notwendig kann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü für ein Telefonkonto aufgerufen werden und mit der Auswahl von „Zugangsdaten senden“ werden alle Passwörter noch einmal an das jeweilige Telefon geschickt. Dieses Vorgehen kann durch eine Mehrfachauswahl auch für mehrere Telefonkonten parallel ausgeführt werden.

Die automatisch generierten Telefonnamen für Telefonkonten, die zu einem STARFACE Mobile Client gehören (z.B. 1234.SFiphone oder 6789.SFandroid) dürfen nicht verändert werden.



Hinweis: Wird bei einem Telefon des Herstellers Snom oder Yealink ein rotes Warndreieck in dieser Übersichtliste angezeigt, muss das Warnsymbol angeklickt werden und die entsprechende Erklärung beachtet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Telefone"	Reiter "Konfigurierte Endgeräte"

In diesem Reiter werden alle angelegten Telefone und anderen Endgeräte (z.B. Gateways) aufgelistet, unabhängig davon ob das Telefon/Endgerät im Moment in Betrieb ist oder nicht. Über das Suchfeld kann nach dem Namen des Telefons oder auch nach dem Namen des angemeldeten Benutzers gesucht werden.

Ein doppelter Mausklick auf die Zeile oder ein einfacher Klick auf  öffnen die Detaildaten des Telefonkontos (siehe auch "[Detaildaten eines Telefons /Endgeräts](#)"). Ein Klick auf  löscht den Eintrag aus der STARFACE.

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Übersichtliste ablesen:

Überschrift	Beschreibung
Gerätetyp	Typ des Telefons/Endgeräts
Gerätename	Name des SIP-Kontos mit dem sich das Telefon/Endgerät registriert
IP-Adresse	Letzte IP-Adresse mit der sich das Telefon/Endgerät an der STARFACE registriert hat
Zugeordnete Benutzer	Name des Benutzers bzw. der Benutzer dem das Telefon/Endgerät zugeordnet ist
Aktiv	Checkbox-Anzeige ob dieses SIP-Konto aktiv genutzt werden darf

Falls notwendig kann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü für ein Telefonkonto aufgerufen werden und mit der Auswahl von „Zugangsdaten senden“ werden alle Passwörter noch einmal an das jeweilige Telefon geschickt. Dieses Vorgehen kann durch eine Mehrfachauswahl auch für mehrere Telefonkonten parallel ausgeführt werden.

Die automatisch generierten Telefonnamen für Telefonkonten, die zu einem STARFACE Mobile Client gehören (z.B. 1234.SFiphone oder 6789.SFandroid) dürfen nicht verändert werden.



Hinweis: Wird bei einem Telefon des Herstellers Snom oder Yealink ein rotes Warndreieck in dieser Übersichtliste angezeigt, muss das Warnsymbol angeklickt werden und die entsprechende Erklärung beachtet werden.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Telefone"	Reiter "Konfigurierte Endgeräte"

In diesem Reiter werden alle angelegten Telefone und anderen Endgeräte (z.B. Gateways) aufgelistet, unabhängig davon ob das Telefon/Endgerät im Moment in Betrieb ist oder nicht. Über das Suchfeld kann nach dem Namen des Telefons oder auch nach dem Namen des angemeldeten Benutzers gesucht werden.

Ein doppelter Mausklick auf die Zeile oder ein einfacher Klick auf  öffnen die Detaildaten des Telefonkontos (siehe auch "[Detaildaten eines Telefons /Endgeräts](#)"). Ein Klick auf  löscht den Eintrag aus der STARFACE.

Die folgenden Informationen lassen sich aus der Übersichtsliste ablesen:

Überschrift	Beschreibung
Gerätetyp	Typ des Telefons/Endgeräts
Gerätename	Name des SIP-Kontos mit dem sich das Telefon/Endgerät registriert
IP-Adresse	Letzte IP-Adresse mit der sich das Telefon/Endgerät an der STARFACE registriert hat
Zugeordnete Benutzer	Name des Benutzers bzw. der Benutzer dem das Telefon/Endgerät zugeordnet ist
Aktiv	Checkbox-Anzeige ob dieses SIP-Konto aktiv genutzt werden darf

Falls notwendig kann mit einem Rechtsklick das Kontextmenü für ein Telefonkonto aufgerufen werden und mit der Auswahl von „Zugangsdaten senden“ werden alle Passwörter noch einmal an das jeweilige Telefon geschickt. Dieses Vorgehen kann durch eine Mehrfachauswahl auch für mehrere Telefonkonten parallel ausgeführt werden.

Die automatisch generierten Telefonnamen für Telefonkonten, die zu einem STARFACE Mobile Client gehören (z.B. 1234.SFiphone oder 6789.SFandroid) dürfen nicht verändert werden.



Hinweis: Wird bei einem Telefon des Herstellers Snom oder Yealink ein rotes Warndreieck in dieser Übersichtsliste angezeigt, muss das Warnsymbol angeklickt werden und die entsprechende Erklärung beachtet werden.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)