

# Neues Benutzerkonto anlegen

| Weboberfläche der STARFACE                                                        | Menüpunkt "Admin"                                                                          | Menüpunkt "Benutzer"                                                                       | Schaltfläche                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>Admin |  Benutzer |  Neuer Benutzer |

Die folgenden Eckdaten sind für einen neuen Benutzer auf der STARFACE wichtig und sind deswegen auch als Pflichtfelder definiert:

- Login-ID
- Passwort
- Vorname
- Nachname
- E-Mailadresse
- Interne Rufnummer
- [Auswahl des Lizenztyps \(Benutzer oder Benutzer Light\)](#)

Es kann auch direkt eine Benutzervorlage in dem Drop-Down-Menü "Vorlage" für das neue Benutzerkonto ausgewählt werden. Dadurch wird die Benutzervorlage auch direkt auf das neu konfigurierte Benutzerkonto angewendet (siehe auch [Benutzervorlagen auf der STARFACE konfigurieren](#)). Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



**Hinweis:** Das Passwort für den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen und muss beim ersten Login des Benutzers geändert werden.

**Benutzer: Neu anlegen ...**

**Logindaten**

Login-ID:  Passwort:

**Benutzerdaten**

Nachname:  Vorname:   
E-Mail:  Berechtigung: ☐ Administrator  
Lizenztyp:  Anmeldezeiten per E-Mail senden: ☒  
Vorlage:

**Rufnummernzuordnung**

Interne Rufnummer: 

38

39

41

42

43

44

45

46

Externe Rufnummer: 

- keine -

+49 721

+49 721

+49 721

**Telefonzuordnung**

- keines -


SIP/1002.WinClient

SIP/1005.ylnkt48

Sind bereits Telefone und Leitungen konfiguriert, können dem neuen Benutzer bei der Erstellung auch direkt eine oder mehrere externe Rufnummern und /oder Telefone zugewiesen werden. Auch besteht die Möglichkeit, die Berechtigung des Benutzerkontos zur Administration an dieser Stelle zu setzen. Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



**Hinweis:** Die Anzahl der maximal erstellbaren Benutzerkonten ist begrenzt durch die Anzahl der eingepflegten [Benutzerlizenzen in der STARFACE](#).

| Weboberfläche der STARFACE                                                        | Menüpunkt "Admin"                                                                 | Menüpunkt "Benutzer"                                                                       | Schaltfläche                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  Benutzer |  Neuer Benutzer |

Die folgenden Eckdaten sind für einen neuen Benutzer auf der STARFACE wichtig und sind deswegen auch als Pflichtfelder definiert:

- Login-ID
- Passwort
- Vorname
- Nachname
- E-Mailadresse
- Interne Rufnummer
- [Auswahl des Lizenztyps \(Benutzer oder Benutzer Light\)](#)

Es kann auch direkt eine Benutzervorlage in dem Drop-Down-Menü "Vorlage" für das neue Benutzerkonto ausgewählt werden. Dadurch wird die Benutzervorlage auch direkt auf das neu konfigurierte Benutzerkonto angewendet (siehe auch [Benutzervorlagen auf der STARFACE konfigurieren](#)). Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



**Hinweis:** Das Passwort für den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen und muss beim ersten Login des Benutzers geändert werden.

Benutzer: Neu anlegen ...

**Logindaten**

Login-ID: 1020
Passwort: .....
Zufallspasswort

**Benutzerdaten**

Nachname: Mustermann
Vorname: Max
E-Mail: test@test.de
Berechtigung: ☐ Administrator
Lizenztyp: Benutzer
Anmeldedaten per E-Mail senden: ☒
Vorlage: STARFACE Stan...

**Rufnummernzuordnung**

Interne Rufnummer:
Externe Rufnummer:

Telefonzuordnung

Speichern Übernehmen Abbrechen

Sind bereits Telefone und Leitungen konfiguriert, können dem neuen Benutzer bei der Erstellung auch direkt eine oder mehrere externe Rufnummern und /oder Telefone zugewiesen werden. Auch besteht die Möglichkeit, die Berechtigung des Benutzerkontos zur Administration an dieser Stelle zu setzen. Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



**Hinweis:** Die Anzahl der maximal erstellbaren Benutzerkonten ist begrenzt durch die Anzahl der eingepflegten [Benutzerlizenzen in der STARFACE](#).

| Weboberfläche der STARFACE | Menüpunkt "Admin" | Menüpunkt "Benutzer" | Schaltfläche |
|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|                            |                   | Benutzer             |              |

Die folgenden Eckdaten sind für einen neuen Benutzer auf der STARFACE wichtig und sind deswegen auch als Pflichtfelder definiert:

- Login-ID
- Passwort
- Vorname
- Nachname
- E-Mailadresse
- Interne Rufnummer
- [Auswahl des Lizenztyps \(Benutzer oder Benutzer Light\)](#)

Es kann auch direkt eine Benutzervorlage in dem Drop-Down-Menü "Vorlage" für das neue Benutzerkonto ausgewählt werden. Dadurch wird die Benutzervorlage auch direkt auf das neu konfigurierte Benutzerkonto angewendet (siehe auch [Benutzervorlagen auf der STARFACE konfigurieren](#)). Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.




**Hinweis:** Das Passwort für den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen und muss beim ersten Login des Benutzers geändert werden.

| Benutzer: Neu anlegen ...                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logindaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| Login-ID: <input type="text" value="1020"/>                                                                                                                                                                                                                                                                | Passwort: <input type="password" value="....."/> <input type="button" value="Zufallspasswort"/>                                                                                      |
| <b>Benutzerdaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Nachname: <input type="text" value="Mustermann"/>                                                                                                                                                                                                                                                          | Vorname: <input type="text" value="Max"/>                                                                                                                                            |
| E-Mail: <input type="text" value="test@test.de"/>                                                                                                                                                                                                                                                          | Berechtigung: <input type="checkbox"/> Administrator                                                                                                                                 |
| Lizenztyp: <input type="text" value="Benutzer"/>                                                                                                                                                                                                                                                           | Anmeldedaten per E-Mail senden: <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                  |
| Vorlage: <input type="text" value="STARFACE Stan..."/>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rufnummernzuordnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |
| Interne Rufnummer:<br><input type="text" value="38"/><br><input type="text" value="39"/><br><input type="text" value="41"/><br><input type="text" value="42"/><br><input type="text" value="43"/><br><input type="text" value="44"/><br><input type="text" value="45"/><br><input type="text" value="46"/> | Externe Rufnummer:<br><input type="text" value="- keine -"/><br><input type="text" value="+49 721"/><br><input type="text" value="+49 721"/><br><input type="text" value="+49 721"/> |
| <b>Telefonzuordnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| <input type="text" value="- keines -"/><br><input type="text" value="SIP/1002.WinClient"/><br><input type="text" value="SIP/1005.ylnkt48"/>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| <input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Übernehmen"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |

Sind bereits Telefone und Leitungen konfiguriert, können dem neuen Benutzer bei der Erstellung auch direkt eine oder mehrere externe Rufnummern und /oder Telefone zugewiesen werden. Auch besteht die Möglichkeit, die Berechtigung des Benutzerskontos zur Administration an dieser Stelle zu setzen. Werden Administratorberechtigungen gesetzt kann keine Benutzervorlage für diesen Benutzer ausgewählt werden.



**Hinweis:** Die Anzahl der maximal erstellbaren Benutzerkonten ist begrenzt durch die Anzahl der eingepflegten [Benutzerlizenzen in der STARFACE](#).

| Weboberfläche der STARFACE                                                          | Menüpunkt "Admin"                                                                   | Menüpunkt "Benutzer"                                                                         | Schaltfläche                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  |  |  Benutzer | <input type="button" value="+ Neuer Benutzer"/> |

Die folgenden Eckdaten sind für einen neuen Benutzer auf der STARFACE wichtig und sind deswegen auch als Pflichtfelder definiert:

- Login-ID
- Passwort
- Vorname
- Nachname
- E-Mailadresse
- Interne Rufnummer
- [Auswahl des Lizenztyps \(Benutzer oder Benutzer Light\)](#)



**Hinweis:** Das Passwort für den Benutzer muss mindestens aus 8 beliebigen Zeichen bestehen und muss beim ersten Login des Benutzers geändert werden.

**Benutzer: Neu anlegen ...**

**Logindaten**

Login-ID:  Passwort:

**Benutzerdaten**

Nachname:  Vorname:   
E-Mail:  Berechtigung: ☐ Administrator  
Lizenztyp:  Anmeldeinformationen per E-Mail senden: ☒

**Rufnummernzuordnung**

Interne Rufnummer:  

36  
37  
38  
39  
40  
41  
42

Externe Rufnummer:  

+49 111 66655538  
+49 111 66655539  
+49 111 66655540  
+49 111 77788810  
+49 111 77788811  
+49 111 77788812  
+49 111 77788813

**Telefonzuordnung**

- keines -  
SIP/1972.snom760  
SIP/1973.snom320  
SIP/2589.ylnkt46s  
SIP/2603.MacClient  
SIP/2613.WinClient  
SIP/2844.WinClient  
SIP/2853.SFandroid

Sind bereits Telefone und Leitungen konfiguriert, können dem neuen Benutzer bei der Erstellung auch direkt eine oder mehrere externe Rufnummern und /oder Telefone zugewiesen werden. Auch besteht die Möglichkeit, die Berechtigung des Benutzerkontos zur Administration an dieser Stelle zu setzen.



**Hinweis:** Die Anzahl der maximal erstellbaren Benutzerkonten ist begrenzt durch die Anzahl der eingepflegten [Benutzerlizenzen in der STARFACE](#).

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)