



Beschreibung der Funktionstaste "Telefon-basierende URL"

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Einstellungen"	Reiter "Taste"
		


Mit diesem Funktionstastentyp kann der Aufruf einer frei konfigurierbaren URL via http abgebildet werden. Damit kann z.B. ein Rasperry Pi angesprochen werden, der wiederum bei einem URL-Aufruf eine weitere Aktion auslöst. Wir empfehlen die Nutzung dieses Funktionstastentyps nur erfahrenen Administratoren und die zusätzliche Beachtung der Dokumentation des Herstellers.

Hersteller	Protokoll
Fanvil	Dokumentation des Herstellers
Snom	Dokumentation des Herstellers
Panasonic	Dokumentation des Herstellers
Yealink	

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Einstellungen"	Reiter "Taste"
		

Mit diesem Funktionstastentyp kann der Aufruf einer frei konfigurierbaren URL via http abgebildet werden. Damit kann z.B. ein Rasperry Pi angesprochen werden, der wiederum bei einem URL-Aufruf eine weitere Aktion auslöst. Wir empfehlen die Nutzung dieses Funktionstastentyps nur erfahrenen Administratoren und die zusätzliche Beachtung der Dokumentation des Herstellers.

Hersteller	Protokoll
Fanvil	Dokumentation des Herstellers
Snom	Dokumentation des Herstellers
Panasonic	Dokumentation des Herstellers
Yealink	

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Einstellungen"	Reiter "Taste"
		

Mit diesem Funktionstastentyp kann der Aufruf einer frei konfigurierbaren URL via http abgebildet werden. Damit kann z.B. ein Rasperry Pi angesprochen werden, der wiederum bei einem URL-Aufruf eine weitere Aktion auslöst. Dabei ist von dem jeweiligen Telefontyp abhängig, welches Protokoll für die Rückantwort genutzt werden kann. In der folgenden Übersicht wird aufgelistet, welcher Hersteller welche Protokollart unterstützt.

Hersteller	Protokoll
Aastra	XML
Alcatel	HTML & XHTML
Gigaset	XML
Snom	HTML & XHTML
Tiptel	HTML & XHTML

Yealink	HTML & XHTML
---------	--------------



Hinweis: Wir empfehlen die Nutzung dieses Funktionstastentyps nur erfahrenen Administratoren und die zusätzliche Beachtung der Dokumentation des Herstellers.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Einstellungen"	Reiter "Taste"
		

Mit diesem Funktionstastentyp kann der Aufruf einer frei konfigurierbaren URL via http abgebildet werden. Damit kann z.B. ein Rasperry Pi angesprochen werden, der wiederum bei einem URL-Aufruf eine weitere Aktion auslöst. Dabei ist von dem jeweiligen Telefentyp abhängig, welches Protokoll für die Rückantwort genutzt werden kann. In der folgenden Übersicht wird aufgelistet, welcher Hersteller welche Protokollart unterstützt.

Hersteller	Protokoll
Aastra	XML
Alcatel	HTML & XHTML
Gigaset	XML
Snom	HTML & XHTML
Tiptel	HTML & XHTML
Yealink	HTML & XHTML



Hinweis: Wir empfehlen die Nutzung dieses Funktionstastentyps nur erfahrenen Administratoren und die zusätzliche Beachtung der Dokumentation des Herstellers.

Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)